




- (DE) Bedienungsanleitung
- (GB) Operating Instructions
- (FR) Mode d'emploi
- (IT) Istruzioni d'uso
- (NL) Gebruiksaanwijzing
- (ES) Instrucciones de uso
- (PT) Instruções de operação
- (CZ) Návod k obsluze




A 235 Plus

DE	Laminiergerät A 235 Plus	3
GB	Laminator A 235 Plus	13
FR	Plastifieuse A 235 Plus	23
IT	Plastificatrice A 235 Plus	33
NL	Lamineerapparaat A 235 Plus	43
ES	Aparato laminador A 235 Plus	53
PT	Aparelho de plastificação A 235 Plus	64
CZ	Laminátor A 235 Plus	74



Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

Laminiergerät A 235 Plus



- 1 Ausgabeseite
- 2 Hebel **Jam Release**
(Folienstau beheben)
- 3 Schalter Kalt-/Heißlaminieren
(COLD/HOT)
- 4 Ein-/Ausschalter **(ON/OFF)**

- 5 Leuchtanzeige **POWER**
- 6 Leuchtanzeige **READY**
- 7 Laminierfolie
- 8 zu laminierendes Material
- 9 Eingabeseite

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Laminiergerät ist geeignet für die Verwendung von Heißlaminierfolien und Kaltlaminierfolien.

Das Laminiergerät ist geeignet zum Laminieren von Papier oder papierähnlichem Material wie Bilder, Karten, Ausweise oder andere Dokumente bis zu einer Gesamtdicke von 0,5 mm.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Das Laminieren nicht geeigneter Materialien und nicht geeigneter Materialstärken und -formate führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Laminiergerät ist nicht geeignet zum Laminieren ungeeigneter Materialien oder zum Verwenden außerhalb der in den Technischen Daten beschriebenen zulässigen Umgebungsbedingungen.

Jede andere Verwendung als die in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschriebenen Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Öffnen Sie das Laminiergerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise haben Gültigkeit für das gesamte Dokument. Lesen und Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.



GEFAHR!

- Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ➔ Beim Berühren von beschädigten oder unter Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- ➔ Überprüfen Sie das Laminiergerät vor der Inbetriebnahme unbedingt auf Beschädigungen.
- ➔ Wenn Gehäuse, Schalter oder Kabelisolierungen beschädigt sind, dürfen Sie das Laminiergerät auf keinen Fall verwenden.

⚠ | WARNUNG!

- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien.
- ➔ Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken.
- ➔ Halten Sie Kinder vom Laminiergerät und dessen Verpackung fern.

⚠ | WARNUNG!

- Verletzungsgefahr durch Einzugsmechanismus.
- ➔ Lose Gegenstände können sich auf der Eingabeseite des Laminiergeräts verfangen und Verletzungen hervorrufen.
- ➔ Halten Sie Finger, Haare, Schals, Krawatten, Schmuck etc. vom Einzug fern.

⚠ | VORSICHT!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche!
- ➔ Während des Heißlaminierens erhitzt sich die Geräteoberfläche.
- ➔ Die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht berühren. Warten Sie nach dem Betrieb einige Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie die Geräteoberfläche berühren.

⚠ | VORSICHT!

- Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegte Kabel!
- ➔ Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- ➔ Achten Sie darauf, dass keine Schäden am Stecker und am Netzkabel auftreten können.

ACHTUNG!

- Sachschaden!
- ➔ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ➔ Verwenden Sie das Laminiergerät nur innerhalb der in den Technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungsbedingungen.
- ➔ Laminieren Sie keine metallenen Materialien.
- ➔ Laminieren Sie hitzeempfindliche Materialien nur mit Kaltlaminierung.
- ➔ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Nützliche Hinweise und Tipps

Die folgenden Hinweise und Tipps helfen Ihnen, stets ein optimales Laminierergebnis zu erzielen und Schäden am Laminiergerät zu vermeiden.

- ➔ Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn Sie das Laminiergerät nicht bzw. nicht mehr verwenden.
- ➔ Achten Sie beim Laminieren darauf, dass der Raum ausreichend belüftet ist.
- ➔ Laminieren Sie keine metallenen, nassen oder unebenen Materialien.
- ➔ Führen Sie Laminierfolien immer mit der geschlossenen Seite voran und in gerader Ausrichtung in die Eingabeseite des Laminiergeräts ein.
- ➔ Schneiden Sie Laminierfolien falls notwendig erst nach dem Laminieren zu.
- ➔ Bitte bedenken Sie, dass heiß laminierte Materialien fest mit der Laminierfolie verbunden werden und nicht ohne mögliche Beschädigungen wieder aus der Laminierfolie entnommen werden können.
- ➔ Stellen Sie das Laminiergerät standsicher auf einer ebenen und waagerechten Oberfläche auf, so dass das Laminiergerät das laminierte Material ungehindert ausgeben kann.
- ➔ Ziehen Sie die Laminierfolie während des Laminierens nicht aus der Ausgabeseite.

Heißlaminieren

Beim Heißlaminieren wird die Laminierfolie auf eine Temperatur von bis zu 105 °C erhitzt, während sie durch die Walzen des Laminiergeräts geführt wird. Es entsteht eine dauerhafte thermische Verbindung von laminiertem Material und Laminierfolie. Durch das Heißlaminieren werden Wasser, Sauerstoff und Bakterien dauerhaft vom laminierten Material ferngehalten.

- i** Verwenden Sie ausschließlich zum Heißlaminieren geeignete Laminierfolie. Für ein optimales Laminierergebnis empfehlen wir die im Fachhandel erhältlichen Laminierfolien der Olympia Business Systems GmbH.
- 1. Stellen Sie das Laminiergerät standsicher auf einer ebenen, waagerechten Oberfläche auf.
- i** Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Position **OFF** steht, bevor Sie das Laminiergerät an einer Steckdose anschließen.
- 2. Schließen Sie das Stromkabel des Laminiergeräts an eine zugängliche Steckdose an.
- 3. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **ON** und den Schalter Kalt-/Heißlaminieren auf die Position **HOT**. Die rote Leuchtanzeige **POWER** leuchtet.
- 4. Der Antriebsmotor für die Walzen läuft an. Nach etwa 3 - 4 Minuten ist die optimale Betriebstemperatur erreicht und die grüne Leuchtanzeige **READY** leuchtet.
- 5. Legen Sie das zu laminierende Material in die Laminierfolie ein. Für ein optimales Laminierergebnis sollte zu allen Seiten 3 bis 5 mm Abstand zum Folienrand vorhanden sein.

⚠ VORSICHT!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche!
 - Während des Heißlaminierens erhitzt sich die Geräteoberfläche.
 - Die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht berühren. Warten Sie nach dem Betrieb einige Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie die Geräteoberfläche berühren.
- i** Weicht das zu laminierende Material von gängigen DIN-Formaten ab, legen Sie eine dem DIN-Format der Laminierfolie entsprechende Einlage mit in die Laminierfolie ein. Das Laminergut sollte an der vorderen Kante der geschlossenen Seite der Laminierfolie platziert werden.
- 6. Führen Sie die vorbereitete Laminierfolie mit der geschlossenen Seite voran und in gerader Ausrichtung auf der Eingabeseite des Laminiergeräts ein.

Kaltlaminieren



VORSICHT!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Laminierfolie!
- Die nach dem Heißlaminieren ausgegebene Laminierfolie ist sehr heiß.
- Lassen Sie beim Umgang mit heißen Laminierfolien besondere Vorsicht walten.

Die Laminierfolie wird automatisch eingezogen und auf der Ausgabeseite wieder ausgegeben.

Kaltlaminieren

Beim Kaltlaminieren ist die Laminierfolie mit einem speziellen Kleber beschichtet. Im Gegensatz zum Heißlaminieren werden die Folien nicht durch Hitze, sondern durch Druck miteinander verbunden.

Kaltlaminieren ist geeignet für eine nicht-permanente Versiegelung. Die Kaltlaminierfolie kann in der Regel rückstandslos vom laminierten Material entfernt werden.

1. Stellen Sie das Laminiergerät standsicher auf einer ebenen, waagerechten Oberfläche auf.
 Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Position **OFF** steht, bevor Sie das Laminiergerät an einer Steckdose anschließen.
2. Schließen Sie das Stromkabel an eine zugängliche Steckdose an.
3. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **ON** und den Schalter Kalt-/Heißlaminieren auf die Position **COLD**. Die Leuchtanzeigen **POWER** und **READY** leuchten.
4. Der Antriebsmotor für die Walzen läuft an. Das Laminiergerät ist betriebsbereit.
 Haben Sie das Laminiergerät kurz vor dem Kaltlaminieren zum Heißlaminieren verwendet, lassen Sie das Laminiergerät für etwa 30 Minuten abkühlen.
5. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Laminierfolie.
6. Legen Sie das zu laminierende Material in die Laminierfolie ein. Für ein optimales Laminierergebnis sollte zu allen Seiten 3 bis 5 mm Abstand zum Folienrand vorhanden sein.
 Weicht das zu laminierende Material von gängigen DIN-Formaten ab, legen Sie eine dem DIN-Format der Laminierfolie entsprechende Einlage mit in die Laminierfolie ein. Das Laminergut sollte an der vorderen Kante der geschlossenen Seite der Laminierfolie platziert werden.
7. Führen Sie die vorbereitete Laminierfolie mit der geschlossenen Seite voran und in gerader Ausrichtung auf der Eingabeseite des Laminiergeräts ein.

Der Laminierfolie wird automatisch eingezogen und auf der Ausgabeseite wieder ausgegeben.

Folienstau beheben

Wenn Sie die Laminierfolie aus Versehen schief in die Eingabeseite des Laminiergeräts einführen, zu viele Klebereste an den Walzen vorhanden sind oder Sie ungeeignete Materialien laminieren, können sich die Laminierfolien im Laminiergerät stauen.

Die Funktion **Jam Release** hilft Ihnen, einen Folienstau schnell zu beheben.

1. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **OFF**. Die Leuchtanzeigen **POWER** und **READY** erlöschen.
2. Drücken und halten Sie den Hebel für die Funktion **Jam Release** auf der Geräterückseite nach unten. Die Laminierfolie wird freigegeben.

VORSICHT!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche!
 - Während des Heißlaminierens erhitzt sich die Geräteoberfläche.
 - Die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht berühren.

VORSICHT!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Laminierfolie!
 - Die nach dem Heißlaminieren ausgegebene Laminierfolie ist sehr heiß.
 - Lassen Sie beim Entfernen der heißen Laminierfolie besondere Vorsicht walten.

3. Ziehen Sie die Laminierfolie vorsichtig aus der Eingabeseite des Laminiergeräts.



Das Laminiergerät muss nach einem Folienstau gereinigt werden.
Reinigen Sie das Laminiergerät wie im Abschnitt **Regelmäßige Wartung und Pflege** beschrieben.

Regelmäßige Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege

Regelmäßige Reinigung

Reinigen Sie das Laminiergerät in regelmäßigen Abständen.

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, um die Gehäuseoberfläche des Geräts zu reinigen.

Entfernen von Ablagerungen und Kleberesten

Ablagerungen und Klebereste an den Walzen können das Laminierergebnis beeinträchtigen. Entfernen Sie Ablagerungen und Klebereste in regelmäßigen Abständen und immer dann, wenn sich das Laminierergebnis nicht so darstellt wie erwartet.

1. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **ON** und den Schalter Kalt-/Heißlaminieren auf die Position **HOT**. Warten Sie etwa 3 - 4 Minuten, bis das Laminiergerät die optimale Betriebstemperatur erreicht hat.

⚠ VORSICHT!

- Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteoberfläche!
 - ⇒ Während des Heißlaminierens erhitzt sich die Geräteoberfläche.
 - ⇒ Die Geräteoberfläche während des Betriebs nicht berühren.
- 2. Führen Sie ein gefaltetes Blatt Papier mit der gefalteten Kante voran in gerader Ausrichtung in den Einzug des Laminiergeräts. Klebereste werden vom austretenden Papier mitgenommen.
- 3. Wiederholen Sie den Vorgang so oft mit einem neuen Blatt Papier, bis keine Klebereste mehr auf dem Papier haften bleiben.

Fehlerbehebung

Die Laminierfolie staut sich.

Folgen Sie den Handlungsanweisungen im Abschnitt Folienstau beheben.

Verwenden Sie ausschließlich Laminierfolien, die den Angaben in den Technischen Daten entsprechen.

Beachten Sie die maximale Gesamtdicke des laminierten Materials und der Laminierfolie.

Führen Sie die Laminierfolien in gerader Ausrichtung auf der Eingabeseite des Laminiergeräts ein.

Das Laminierergebnis ist nicht wie erwartet - die laminierte Folie ist nicht vollständig transparent oder wellig oder das laminierte Material ist beschädigt.

Verwenden Sie ausschließlich Laminierfolien, die den Angaben in den Technischen Daten entsprechen.

Beachten Sie die maximale Gesamtdicke des laminierten Materials und der Laminierfolie.

Laminieren Sie die selbe Folie erneut, um das Laminierergebnis zu verbessern.

Achten Sie darauf, hitzeempfindliche Materialien nicht heiß zu laminieren.

Wenn Sie dicke Laminierfolie verwenden (100 µ bzw. 125 µm), lassen Sie das Laminiergerät länger aufwärmen.

Technische Daten

Laminiersystem	Hot-Roller
Laminiertemperatur	COLD: Zimmertemperatur, max. 35 °C HOT: 97 - 105 °C
Laminierbreite (max.)	230 mm
Laminerdicke (max.)	0,5 mm
Aufwärmzeit	3 - 4 Minuten
Folienstärke	80 - 125 micron
Laminiergeschwindigkeit	300 mm/min.
automatisches Abschalten bei Überhitzung	ja
Leuchtanzeigen	2, Ready und Power
Abkühlzeit	ca. 30 min.

CE-Zeichen

Walzen	4
Spannungsversorgung	220 - 240 V, 50 Hz, 1,15 A
Leistungsaufnahme	265 W
Abmessungen	380 x 160 x 36 mm
Gewicht	ca. 1175 g
geeignete Materialien (Heißlaminierung)	Hitzeunempfindliches Material bis zu einer Gesamtdicke von 0,5 mm
geeignete Materialien (Kaltlaminierung)	Hitzeempfindliches Material bis zu einer Gesamtdicke von 0,5 mm

CE-Zeichen

 Das CE-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität mit den produktsspezifisch geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.olympia-vertrieb.de.

Hinweise zur Entsorgung

 Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.

Bei Problemen wenden Sie sich an unsere Hotline:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in der Originalverpackung mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen


Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen



Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!

Laminator A 235 Plus



- 1 Output side
- 2 Jam release lever
(for clearing foil jams)
- 3 Cold/Hot laminating switch
(COLD/HOT)
- 4 On/Off switch **(ON/OFF)**

- 5 POWER indicator lamp
- 6 READY indicator lamp
- 7 Laminating foil
- 8 Material to be laminated
- 9 Feed side

Intended Use

Intended Use

The laminator is suitable for hot or cold laminating foils.

It can be used for laminating paper or paper-like material such as photos, cards, ID cards or other documents up to a total thickness of 0.5 mm.

Any other use is considered unintended use. Unauthorised modifications or alterations are not permitted.

Lamination of unsuitable materials and unsuitable material thicknesses or sizes annuls all rights to claims under the terms of guarantee.

Unintended Use

The laminator is not suitable for laminating unsuitable materials or for use beyond the permitted ambient conditions described in the Technical Data.

Any use other than that defined as intended use is considered unintended use. Unauthorised modifications or alterations are not permitted.

Never open the laminator yourself or attempt to perform repairs yourself.

Technical Modifications

This instruction manual serves purely for information purposes. Its content is not part of any contract for sale. All the data relates to nominal values. The equipment and options described may differ from country to country according to national requirements.

Safety Information

The following safety information applies to the entire document. Read and observe all the safety information to protect yourself and the environment from any harm.



DANGER!

- Danger of electrical shock!
 - ➔ Touching damaged or live parts can result in an electrical shock!
 - ➔ Always check the laminator for damage before use.
 - ➔ Never use the laminator if the housing, switch or cable sheathing are damaged.



WARNING!

- Danger of suffocation due to small parts, packaging or protective foils.
 - ➔ Children can swallow small parts, packaging and protective foils.
 - ➔ Keep the laminator and its packaging out of the reach of children.

⚠ WARNING!

- Danger of injury due to the feed mechanism.
- ⇒ Loose objects can get caught in the feed side of the laminator and cause injuries.
- ⇒ Keep fingers, hair, scarves, ties, jewellery etc. well away from the feed side.

⚠ CAUTION!

- Danger of burns due to hot machine surface!
- ⇒ During hot laminating, the machine surface heats up.
- ⇒ Do not touch the machine surface while the laminator is in operation. Wait a few minutes after laminating until the machine has cooled down before you touch it.

⚠ CAUTION!

- Danger of tripping due to incorrectly laid cable!
- ⇒ Lay cables in such a way that nobody can trip over them.
- ⇒ Make sure the plug and cable cannot be damaged.

ATTENTION!

- Material damage!
- ⇒ Avoid exposing the device to environmental influences such as smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight.
- ⇒ Only use the laminator in the ambient conditions stipulated in Section "Technical Data".
- ⇒ Do not laminate metallic materials.
- ⇒ Always use cold lamination for heat-sensitive materials.
- ⇒ Ensure only qualified personnel perform repairs.

Useful Instructions and Tips

Useful Instructions and Tips

The following instructions and tips help you achieve an optimal lamination result every time and avoid damaging the laminator.

- ➔ Always disconnect the power plug when the laminator is not in use.
- ➔ During laminating, ensure sufficient ventilation in the room.
- ➔ Do not laminate metallic, wet or uneven materials.
- ➔ Always feed laminating foils into the laminator insertion slot with the closed side first and in a straight position.
- ➔ If necessary, only cut laminating foils after laminating.
- ➔ Please remember that hot laminated materials are permanently bonded to the laminating foil and cannot be separated from the foil again without the possibility of damage.
- ➔ Stand the laminator securely on a level, horizontal surface so that it can discharge the laminated material without obstruction.
- ➔ Do not pull the laminating foil out of the output side during laminating.

Hot Lamination

During hot lamination, the laminating foil is heated to a temperature of up to 105°C as it passes through the laminator rollers. This creates a permanent thermal bonding of the laminated material and the laminating foil. Hot lamination permanently prevents the laminated material from coming into contact with water, oxygen and bacteria.

i Only use laminating foil which is suitable for hot lamination. For an optimum lamination result, we recommend laminating foils from Olympia Business Systems GmbH, which are available from specialist retailers.

1. Stand the laminator securely on a level, horizontal surface.

i Make sure the ON/OFF switch is switched to **OFF** before plugging the laminator into a power socket.
2. Plug the laminator cable into an available power socket.
3. Switch the ON/OFF switch to **ON** and the COLD/HOT lamination switch to **HOT**. The red **POWER** indicator lamp lights up.
4. The drive motor for the rollers starts up. The optimal operating temperature is reached after approx. 3 - 4 minutes and the green **READY** indicator lamp lights up.
5. Place the material to be laminated inside the laminating foil. For an optimal lamination result, leave a space of 3 to 5 mm between the edges of the document and edges of the foil on all sides.

CAUTION!

- Danger of burns due to hot machine surface!
- ➔ During hot laminating, the machine surface heats up.
- ➔ Do not touch the machine surface during laminating operation. Wait a few minutes after laminating until the machine has cooled down before you touch it.

i If the material to be laminated is not a standard format, also place an insert inside the laminating foil that corresponds with the format of the laminating foil. Place the material to be laminated at the front edge of the closed end of the laminating foil.

6. Feed the prepared laminating foil with the closed side first, keeping it straight, into the infeed of the laminator.

Cold Lamination



CAUTION!

- Danger of burns due to hot laminating foil!
- ⇒ When ejected after hot laminating, the laminating foil is very hot.
- ⇒ Take particular care when handling hot laminating foils.

The laminator automatically draws in the laminating foil and discharges it on the output side.

Cold Lamination

For cold lamination, the laminating foil is coated with a special adhesive. Unlike hot lamination, cold lamination bonds the foil by means of pressure, not heat.

Cold lamination is suitable for non-permanent sealing. The cold lamination foil can usually be removed from the laminated material without leaving any residues.

1. Stand the laminator securely on a level, horizontal surface.
 Make sure the on/off switch is switched to **OFF** before plugging the laminator into a power socket.
2. Plug the laminator cable into an available power socket.
3. Switch the ON/OFF switch to **ON** and the COLD/HOT lamination switch to **COLD**. The **POWER** and **READY** indicator lamps light up.
4. The drive motor for the rollers starts up. The laminator is ready for operation.
 If you have used the laminator for hot lamination shortly before you want to cold-laminate, let it cool down for around 30 minutes.
5. Remove the protective foil from the lamination foil.
6. Place the material to be laminated inside the laminating foil. For an optimal lamination result, leave a space of 3 to 5 mm between the edges of the document and edges of the foil on all sides.
 If the material to be laminated is not in a standard format, also place an insert inside the laminating foil that corresponds with the format of the laminating foil. Place the material to be laminated at the front edge of the closed end of the laminating foil.
7. Feed the prepared laminating foil with the closed side first, keeping it straight, into the infeed of the laminator.

The laminator automatically draws in the laminating foil and discharges it on the output side.

Clearing Foil Jams

If you inadvertently feed the laminating foil into the laminator at an angle, or if the rollers are soiled with too much residual adhesive, or if you try to laminate unsuitable materials, laminating foils can jam inside the laminator.

Use the **Jam Release** function to quickly clear a foil jam.

1. Switch the ON/OFF switch to **OFF**. The **POWER** and **READY** indicator lamps go out.
2. Press and hold the **Jam Release** lever on the rear of the machine downwards. This releases the laminating foil.



CAUTION!

- Danger of burns due to hot machine surface!
 - During hot laminating, the machine surface heats up.
 - Do not touch the machine surface during laminating operation.



CAUTION!

- Danger of burns due to hot laminating foil!
 - When ejected after hot laminating, the laminating foil is very hot.
 - Take particular care when removing the hot laminating foil.

3. Carefully pull the laminating foil out of the feed side of the laminator.



- After a foil jam, always clean the laminator. Clean the laminator as described in the section **Regular Maintenance and Service**.

Regular Maintenance and Service

Regular Maintenance and Service

Regular Cleaning

Clean the laminator at regular intervals.

1. Before cleaning, disconnect the plug from the power socket.
2. Use a damp, lint-free cloth to clean the laminator surface.

Removing Adhesive and Other Residues

Adhesive and other residues on the rollers can impair the lamination result. Remove the residues at regular intervals and whenever the lamination result is not as good as expected.

1. Switch the ON/OFF switch to **ON** and the COLD/HOT lamination switch to **HOT**. Wait for about 3 - 4 minutes until the laminator has reached its optimal operating temperature.



CAUTION!

- Danger of burns due to hot machine surface!
- During hot laminating, the machine surface heats up.
- Do not touch the machine surface during laminating operation.

2. Fold a sheet of paper and feed it into the laminator with the folded edge first and keepFor an optimal lamination result, leave a space of 3 to 5 mm between the edges of the document and edges of the foil on all sides it straight. Residual adhesive is removed and taken up by the paper when ejected.
3. Repeat the process with a new sheet of paper until the paper comes out clean.

Troubleshooting

The laminating foil jams.

Follow the instructions in the Section "Clearing Foil Jams".

Use only laminating foils that meet the requirements in the "Technical Data".

Do not exceed the maximum thickness of the laminated material and foil.

Keep the laminating foil straight when you feed it into the laminator infeed.

The lamination result is not as good as expected - the laminated foil is not completely transparent or is wavy, or the laminated material is damaged.

- Use only laminating foils that meet the requirements in the "Technical Data".
- Do not exceed the maximum thickness of the laminated material and foil.
- Laminate the same foil again to improve the lamination result.
- Make sure you do not hot-laminate heat-sensitive material.
- If you use thicker laminating foils (100 µ or 125 µm), allow the laminator to warm up longer.

Technical Data

Laminating system:	Hot-roller
Laminating temperature	COLD: Room temperature: max. 35 °C HOT: 97 - 105 °C
Laminating width (max.)	230 mm
Lamination thickness (max.)	0.5 mm
Warm-up phase	3 - 4 minutes
Foil thickness	80 - 125 micron
Laminating speed:	300 mm/min.
Automatic switch-off in case of overheating	Yes
Indicator lamps	2, Ready and Power
Cool down phase	approx. 30 min.
Rollers	4
Power supply	220 - 240 V, 50 Hz, 1.15 A
Power consumption	265 W
Dimensions	380 x 160 x 36 mm
Weight	Approx. 1175 g
Suitable materials (hot lamination)	Non-heat sensitive material up to a total thickness of 0.5 mm
Suitable materials (cold lamination)	Heat sensitive material up to a total thickness of 0.5 mm

CE Mark

CE Mark

 The CE mark on the device confirms conformity to the valid, product-specific European directives. You can find the Declaration of Conformity at: www.olympia-vertrieb.de.

Information on Disposal

 In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities. According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Guarantee

Dear Customer,


we are pleased that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point-of-sale.



Veuillez lire et observer les informations suivantes ainsi que conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin !

Plastifieuse A 235 Plus



1 Côté sortie

2 Levier **Jam Release**

(déblocage de bourrage)

3 Interrupteur plastification à froid/à chaud (**COLD/HOT**)

4 Interrupteur marche/arrêt (**ON/OFF**)

5 Voyant **POWER**

6 Voyant **READY**

7 Pochette de plastification

8 Document à plastifier

9 Côté entrée

Utilisation conforme à son usage

Utilisation conforme à son usage

La plastifieuse est prévue pour l'utilisation de pochettes de plastification à chaud et de pochettes de plastification à froid.

La plastifieuse convient pour plastifier du papier ou des documents d'un matériau semblable tels que photos, cartes, cartes d'identité ou autres documents d'une épaisseur totale de 0,5 mm.

Toute autre forme d'utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré sont interdits.

La plastification de documents, d'épaisseurs et de formats de documents non appropriés entraîne la perte des droits à la garantie.

Utilisation non conforme à son usage

La plastifieuse ne convient pas pour la plastification de documents non appropriés ou pour une utilisation non comprise dans les conditions d'environnement admises mentionnées dans les données techniques.

Toute utilisation autre que celle décrite au point « Utilisation conforme à son usage » est considérée comme non conforme à son usage. Des modifications ou changements effectués d'un propre gré sont interdits.

N'ourez en aucun cas la plastifieuse vous même et ne tentez pas de la réparer vous-même.

Sous réserve de modifications techniques

Ce mode d'emploi a pour but de fournir des informations. Son contenu n'est pas contractuel. Toutes les informations données ne sont que des valeurs nominales. Les équipements et options décrits peuvent être différents selon les exigences nationales.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité suivantes sont valables pour l'ensemble du document. Veuillez les lire et en tenir compte pour vous protéger ainsi que respecter l'environnement.



DANGER !

- Danger de mort par électrocution !
- ➔ Risque de choc électrique au contact d'éléments endommagés ou sous tension !
- ➔ Avant sa mise en service, contrôlez si la plastifieuse est endommagée.
- ➔ Ne l'utilisez en aucun cas si son boîtier, l'interrupteur ou les isolations de câble sont endommagés.

▲ AVERTISSEMENT !

- Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage ou de protection !
- ➔ Les enfants peuvent avaler des petites pièces, des films d'emballage ou de protection.
- ➔ Tenez les enfants à l'écart de la plastifieuse et de son emballage.

▲ AVERTISSEMENT !

- Risque de blessure dû au mécanisme d'introduction !
- ➔ Des objets non attachés peuvent se prendre dans la plastifieuse et entraîner des blessures.
- ➔ Tenez doigts, cheveux, écharpes, cravates, bijoux, etc. éloignés de l'introducteur.

▲ ATTENTION !

- Risque de brûlure dû à la surface brûlante d'appareils.
- ➔ La surface de l'appareil devient chaude pendant la plastification à chaud.
- ➔ Ne pas toucher celle-ci pendant le fonctionnement de l'appareil. Après la plastification, attendre quelques minutes jusqu'à ce que l'appareil se soit refroidi avant d'en toucher sa surface.

▲ ATTENTION !

- Risque de trébucher en raison de câbles posés de manière non professionnelle !
- ➔ Posez les câbles de sorte que personne ne trébuche.
- ➔ Assurez-vous que fiche et câbles ne puissent pas être encommagés.

ATTENTION !

- Dommage matériel !
- ➔ Éviter les impacts environnementaux tels que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➔ N'utilisez la plastifieuse que dans les conditions d'environnement admises mentionnées dans les données techniques.
- ➔ Ne plastifiez aucun document en métal.
- ➔ Ne plastifiez les documents sensibles à la chaleur qu'à froid.
- ➔ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

Informations et conseils utiles

Informations et conseils utiles

Les informations et conseils suivants vous aident à obtenir un résultat optimal de plastification et à éviter des endommagements de la plastifieuse.

- ➔ Retirez la fiche de secteur si vous n'utilisez pas ou n'utilisez plus la plastifieuse.
- ➔ Pendant la plastification, assurez-vous que l'espace est suffisamment aéré.
- ➔ Ne plastifiez aucun document en métal, humide ou irrégulier.
- ➔ Insérez les pochettes toujours du côté soudé et tout droit dans l'introducteur.
- ➔ Si nécessaire, découpez les pochettes uniquement après la plastification.
- ➔ Veuillez noter que la pochette encapsule les documents plastifiés à chaud et qu'ils ne peuvent en être retirés non sans éventuels endommagements.
- ➔ Posez la plastifieuse de façon stable sur une surface horizontale plane pour qu'elle puisse sortir correctement le document.
- ➔ Ne retirez pas la pochette côté sortie pendant la plastification.

Plastification à chaud

Dans la plastification à chaud, la pochette est chauffée à une température pouvant aller jusqu'à 105 °C lors de son passage à travers les rouleaux. Il se crée une combinaison thermique durable du document plastifié avec la pochette. Grâce à la plastification à chaud, l'eau, l'oxygène et les bactéries sont éliminées durablement du document.

i Pour la plastification à chaud, n'utilisez que des pochettes prévues à cet effet. Pour atteindre un résultat de plastification optimal, nous conseillons les pochettes d'Olympia Business Systems GmbH en vente dans les magasins spécialisés.

1. Posez la plastifieuse de façon stable sur une surface horizontale plane.
- i** Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt est positionné sur **OFF** avant de brancher la plastifieuse sur le réseau.
2. Branchez le câble électrique sur une prise de courant standard facile d'accès.
3. Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **ON** et l'interrupteur plastification à froid/à chaud sur **HOT**. Le voyant rouge **POWER** s'allume.
4. Le moteur d'entraînement des rouleaux démarre. Au bout d'environ 3 - 4 minutes, la température de service optimale est atteinte et le voyant lumineux vert **READY** s'allume.
5. Introduisez le document dans la pochette. Pour que le résultat de plastification soit optimal, laisser sur tous les côtés une bordure de 3 à 5 mm.



ATTENTION !

- Risque de brûlure dû à la surface brûlante d'appareils.
- ➔ La surface de l'appareil devient chaude pendant la plastification à chaud.
- ➔ Ne pas toucher celle-ci pendant le fonctionnement de l'appareil. Après la plastification, attendre quelques minutes que l'appareil se soit refroidi avant d'en toucher sa surface.



Si le document à plastifier s'écarte des formats DIN courants, insérer dans la pochette un carton transporteur correspondant au format DIN de celle-ci. Placer le document contre le bord avant du côté soudé de la pochette.

6. Insérez la pochette toujours du côté soudé et tout droit dans l'introducteur.

Plastifieuse A 235 Plus

Plastification à froid

ATTENTION !

- Risque de brûlure dû aux pochettes chaudes !
 - ⇒ La pochette plastifiée à chaud est brûlante.
 - ⇒ Soyez extrêmement vigilant lorsque vous la sortez de l'appareil.

Elle est automatiquement engagée et ressort côté sortie.

Plastification à froid

À la plastification à froid, la pochette est enduite d'une colle spéciale.

Contrairement à la plastification à chaud, les feuilles ne sont pas collées par la chaleur, mais par pression.

La plastification à froid convient pour un scellement non permanent. En règle générale, la pochette peut être retirée du document plastifié sans aucun résidu.

1. Posez la plastifieuse de façon stable sur une surface horizontale plane.

i Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt est positionné sur **OFF** avant de brancher la plastifieuse sur le réseau.

2. Branchez le câble électrique sur une prise de courant standard facile d'accès.
3. Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **ON** et l'interrupteur plastification à froid/à chaud sur **COLD**. Les voyants **POWER** et **READY** s'allument.
4. Le moteur d'entraînement des rouleaux démarre. La plastifieuse est prête à fonctionner.

i Si vous avez utilisé la plastifieuse peu de temps avant pour une plastification à chaud, laissez-la refroidir environ 30 minutes avant de commencer la plastification à froid.

5. Retirez la feuille de protection de la feuille à plastifier.
6. Introduisez le document dans la pochette. Pour que le résultat de plastification soit optimal, laisser sur tous les côtés une bordure de 3 à 5 mm.

i Si le document à plastifier s'écarte des formats DIN courants, insérer dans la pochette un carton transporteur correspondant au format DIN de celle-ci. Placer le document contre le bord avant du côté soudé de la pochette.

7. Insérez la pochette toujours du côté soudé et tout droit dans l'introducteur.

Elle est automatiquement engagée et ressort côté sortie.

Suppression de bourrage

Si, par inadvertance, vous avez inséré la pochette de travers dans l'introducteur, si trop de résidus de colle adhèrent aux rouleaux ou si vous plastifiez des documents non appropriés, il peut se produire un bourrage.

La fonction **Jam Release** vous aide à y remédier rapidement.

1. Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **OFF**. Les voyants **POWER** et **READY** s'éteignent.
2. Appuyez sur le levier placé au dos de l'appareil et maintenez-le appuyé pour la fonction **Jam Release**. Vous pouvez retirer la pochette.



ATTENTION !

- Risque de brûlure dû à la surface brûlante d'appareils.
 - ➔ La surface de l'appareil devient chaude pendant la plastification à chaud.
 - ➔ Ne pas toucher celle-ci pendant le fonctionnement de l'appareil.



ATTENTION !

- Risque de brûlure dû aux pochettes chaudes !
 - ➔ La pochette plastifiée à chaud est brûlante.
 - ➔ Soyez extrêmement vigilant lorsque vous la sortez de l'appareil.

3. Retirez la pochette de l'introducteur avec précaution.



Nettoyer la plastifieuse après un bourrage. Nettoyez-la comme décrit à la section **Entretien et maintenance réguliers**.

Entretien et maintenance réguliers

Nettoyage régulier

Nettoyez la plastifieuse à intervalles réguliers.

1. Avant de la nettoyer, retirez la fiche de secteur de la prise de courant.
2. Pour nettoyer sa surface, utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

Suppression de dépôts et résidus de colle

Des dépôts et des restes de colle sur les rouleaux peuvent influencer le résultat de la plastification. Supprimer dépôts et résidus de colle à intervalles réguliers et à chaque fois que le résultat de plastification n'est pas comme vous le souhaitez.

1. Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt sur **ON** et l'interrupteur plastification à froid/à chaud sur **HOT**. Attendez env. 3 - 4 minutes que la plastifieuse ait atteint la température de service idéale.

ATTENTION !

- Risque de brûlure dû à la surface brûlante d'appareils.
 - ➔ La surface de l'appareil devient chaude pendant la plastification à chaud.
 - ➔ Ne pas toucher celle-ci pendant le fonctionnement de l'appareil.
2. Insérez une feuille de papier plié, côté plié à l'avant et tout droit dans l'introducteur de la plastifieuse. Les restes de colle seront emportés par le papier sortant.
 3. Répétez l'opération avec une nouvelle feuille de papier jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir de dépôts ou de restes de colle sur le papier.

Elimination d'erreurs

Bourrage de la pochette.

Suivez les conseils mentionnés à la section «Suppression de bourrage»

Utilisez uniquement des pochettes correspondant aux caractéristiques mentionnées dans les données techniques.

Observez l'épaisseur totale maximale du document à plastifier et de la pochette.

Insérez la pochette du côté soudé et tout droit dans l'introducteur.

Le résultat de plastification n'est pas comme prévu - la pochette n'est pas totalement transparente ou est gonflée ou bien le document est endommagé.

Utilisez uniquement des pochettes correspondant aux caractéristiques mentionnées dans les données techniques.

Observez l'épaisseur totale maximale du document à plastifier et de la pochette.

Plastifiez cette pochette une nouvelle fois pour améliorer le résultat de la plastification.

Assurez-vous de ne pas plastifier à trop haute température des documents sensibles à la chaleur.

Si vous utilisez des pochettes épaisses (100 µ ou 125 µm), laissez chauffer la plastifieuse plus longtemps.

Données techniques

Système de plastification

Rouleaux chauffants

Température de plastification

COLD : température ambiante, max. 35 °C

HOT : 97 - 105 °C

Largeur maximale de plastification

230 mm

Épaisseur maximale de plastification

0,5 mm

Temps de chauffe

3 - 4 minutes

Épaisseur de la feuille

80 - 125 microns

Vitesse de plastification

300 mm/min.

Débranchement automatique en cas de surchauffe

oui

Voyants

2, Ready et Power

Marquage CE

Temps de refroidissement	env. 30 min.
Rouleaux	4
Alimentation en courant	220 - 240 V, 50 Hz, 1,15 A
Puissance absorbée	265 W
Dimensions	380 x 160 x 36 mm
Poids	env. 1175 g
Documents appropriés (plastification à chaud)	Des documents non sensibles à la chaleur d'une épaisseur totale de 0,5 mm
Documents appropriés (plastification à froid)	Des documents sensibles à la chaleur d'une épaisseur totale de 0,5 mm

Marquage CE

 Le marquage CE sur l'appareil atteste sa conformité aux directives européennes en vigueur spécifiques au produit. Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site www.olympia-vertrieb.de.

Remarques relatives à son élimination

 Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune. D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus d'apporter tous les anciens appareils électriques et électroniques dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter l'appareil dans les ordures ménagères ! Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.


Garantie

Cher client,
nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil.
En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.



Si prega di leggere e osservare le seguenti informazioni e di conservare le presenti istruzioni d'uso per futura consultazione!

Plastificatrice A 235 Plus



1 Lato di uscita

2 Leva Jam Release

(rimozione di pouches per plastificare intasate)

3 Tasto per plastificazione a caldo/a freddo (**COLD/HOT**)

4 Tasto di accensione/spegnimento (**ON/OFF**)

5 Spia luminosa **POWER**

6 Spia luminosa **READY**

7 Pouches per plastificare

8 Materiale da plastificare

9 Lato di caricamento

Impiego conforme agli usi previsti

Impiego conforme agli usi previsti

La plastificatrice è preposta all'uso con pouches sia per plastificare a caldo sia per plastificare a freddo.

La plastificatrice è preposta alla plastificazione di carta o materiale simile alla carta come foto, schede, tesserini o altri documenti con uno spessore totale fino a 0,5 mm.

Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate.

La plastificazione di materiali non idonei o con spessore e formato non conformi causa l'estinzione di qualsiasi diritto di garanzia.

Impiego non conforme agli usi previsti

La plastificatrice non si presta alla plastificazione di materiale non idoneo o all'utilizzo in ambienti con condizioni differenti da quanto definito nelle Specifiche tecniche.

Qualsiasi altro impiego diverso da quanto descritto è considerato non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate.

Non aprire per nessuna ragione la plastificatrice autonomamente e non svolgere riparazioni di propria iniziativa.

Modifiche tecniche

Le presenti istruzioni d'uso hanno carattere informativo. Il loro contenuto non costituisce oggetto di contratto. Tutti i dati indicati sono valori nominali. Le dotazioni e opzioni descritte possono variare in base ai requisiti previsti nei vari paesi.

Informazioni di protezione

Le seguenti indicazioni di sicurezza valgono per l'intero documento. Leggere e osservare le indicazioni di sicurezza allo scopo di proteggere se stessi e l'ambiente.



PERICOLO!

- Pericolo di vita dovuto a scossa elettrica!
- ➔ Pericolo di scossa elettrica in seguito al contatto con componenti danneggiati o sotto tensione!
- ➔ Prima della messa in funzione, controllare necessariamente la plastificatrice alla presenza di danni.
- ➔ In caso di danni all'involucro, ad interruttori o all'isolamento del cavo, non è assolutamente consentito utilizzare la plastificatrice.



AVVERTENZA!

- Pericolo di soffocamento dovuto a componenti piccoli, pellicole protettive o d'imballaggio!
- ➔ I bambini possono ingerire parti piccole, materiali d'imballo o pellicole protettive.
- ➔ Tenere la plastificatrice e la confezione lontane dalla portata dei bambini!



AVVERTENZA!

- Pericolo di lesioni dovute al meccanismo di caricamento!
- ➔ Oggetti mobili possono incastrarsi sul lato di caricamento della plastificatrice e causare lesioni.
- ➔ Tenere lontano dita, capelli, sciarpe, cravatte, bigiotteria ecc. dalla fessura di caricamento.



ATTENZIONE!

- Pericolo di ustioni dovute alla superficie dell'apparecchio calda!
- ➔ Durante la plastificazione a caldo la superficie dell'apparecchio si surriscalda.
- ➔ Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio. Attendere dopo l'esercizio alcuni minuti che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare la superficie dello stesso apparecchio.



ATTENZIONE!

- Pericolo di inciampare dovuto alla posa non corretta di cavi!
- ➔ Posare i cavi in modo che nessuno vi possa inciampare.
- ➔ Evitare il subentro di danni alla presa e al cavo di rete.

ATTENZIONE!

- Danni materiali!
- ➔ Evitare influssi ambientali come ad es. fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore o raggi solari diretti.
- ➔ Utilizzare la plastificatrice solo con condizioni ambiente consentite e meglio specificate nelle Specifiche tecniche.
- ➔ Non plastificare materiali metallici.
- ➔ Prevedere per materiali sensibili al calore unicamente la plastificazione a freddo.
- ➔ Affidare eventuali riparazioni solo a personale specializzato.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli e suggerimenti utili

I seguenti consigli e suggerimenti aiutano ad ottenere sempre un risultato di plastificazione ottimale, evitando danni alla plastificatrice.

- ➔ Estrarre sempre la spina dalla presa di corrente non utilizzando o non utilizzando ulteriormente la plastificatrice.
- ➔ Durante l'utilizzo della plastificatrice, assicurare una sufficiente ventilazione dell'ambiente.
- ➔ Non plastificare materiali metallici, umidi/bagnati o con superficie irregolare.
- ➔ Introdurre la pouches per plastificare sempre con il lato chiuso per primo e con orientamento rettilineo sul lato di caricamento della plastificatrice.
- ➔ Se occorre, tagliare la pouches per plastificare solo in seguito alla plastificazione.
- ➔ Si tenga presente che i materiali plastificati a caldo risultano saldamente uniti alla pouches per plastificare e non è possibile rimuoverli senza danneggiarli.
- ➔ Poggiare la plastificatrice in modo stabile su una superficie piana e orizzontale, in modo che il materiale plastificato possa essere facilmente scaricato senza ostacoli.
- ➔ Durante la plastificazione, non tirare la pouches per plastificare dal lato di caricamento.

Plastificazione a caldo

Durante la plastificazione a caldo la pouches viene riscaldata raggiungendo una temperatura fino a 105 °C, mentre i rulli la introducono nella plastificatrice. Si viene quindi a creare una giunzione termica permanente tra il materiale da plastificare e la pouches per plastificare. La plastificazione a caldo protegge il materiale plastificato in modo permanente da acqua, ossigeno e batteri.

i Utilizzare esclusivamente pouches adatte alla plastificazione a caldo. Per un risultato di plastificazione ottimale si consiglia l'uso di pouches per plastificare della Olympia Business Systems GmbH reperibili in commercio.

1. Poggiare la plastificatrice in modo stabile su una superficie piana, orizzontale.

i Assicurarsi che il tasto di accensione/spegnimento si trovi in posizione **OFF** prima di collegare la plastificatrice alla rete elettrica.
2. Collegare il cavo di alimentazione della plastificatrice ad una presa di corrente facilmente accessibile.
3. Portare il tasto di accensione/spegnimento in posizione **ON** e il tasto per plastificazione a caldo/a freddo in posizione **HOT**. La spia rossa **POWER** è accesa.
4. Il motorino dei rulli si mette in moto. Dopo circa 3 - 4 minuti l'apparecchio raggiunge la temperatura d'esercizio ottimale e la spia verde **READY** è accesa.
5. Posizionare il materiale da plastificare all'interno della pouches per plastificare. Per un risultato di plastificazione ottimale si consiglia di mantenere una distanza di 3-5 mm dal bordo della pouches.



ATTENZIONE!

- Pericolo di ustioni dovute alla superficie dell'apparecchio calda!
 - ➔ Durante la plastificazione a caldo la superficie dell'apparecchio si surriscalda.
 - ➔ Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio. Attendere dopo l'esercizio alcuni minuti che l'apparecchio si raffreddi prima di toccare la superficie dello stesso apparecchio.



In presenza di materiale da plastificare in formato diverso dagli standard DIN, prevedere nella pouches per plastificare una sagoma idonea. Il materiale da plastificare va posizionato sul bordo anteriore del lato chiuso della pouches per plastificare.

6. Introdurre la pouches per plastificare così predisposta con il lato chiuso per primo e con orientamento rettilineo sul lato di caricamento della plastificatrice.

Plastificazione a freddo



ATTENZIONE!

- Pericolo di ustioni dovute alla pouches per plastificare calda!
- ⇒ La pouches in uscita dal processo di plastificazione a caldo è molto calda.
- ⇒ Adoperare particolare attenzione durante la manipolazione di pouches per plastificare calde.

La pouches per plastificare viene caricata automaticamente e quindi scaricata sul lato di uscita.

Plastificazione a freddo

Durante la plastificazione a freddo si utilizza una pouches per plastificare rivestita con un collante speciale. Contrariamente alla plastificazione a caldo, le pouches non sono legate tra loro per effetto del calore bensì a seguito di pressione.

La plastificazione a freddo è idonea per una sigillatura non permanente. In generale, la pouches per plastificare a freddo può essere rimossa dal materiale da plastificare senza lasciare residui.

1. Poggiare la plastificatrice in modo stabile su una superficie piana, orizzontale.



Assicurarsi che il tasto di accensione/spegnimento si trovi in posizione **OFF** prima di collegare la plastificatrice alla rete elettrica.

2. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente facilmente accessibile.

3. Portare il tasto di accensione/spegnimento in posizione **ON** e il tasto per plastificazione a caldo/a freddo in posizione **COLD**. Le spie luminose **POWER** e **READY** sono accese.

4. Il motorino dei rulli si mette in moto. La plastificatrice è pronta all'esercizio.



Se prima di svolgere la plastificazione a freddo si fosse utilizzata la plastificatrice per la plastificazione a caldo, fare raffreddare la plastificatrice per circa 30 minuti.

5. Eliminare la pellicola protettiva dalla pouches per plastificare.

6. Posizionare il materiale da plastificare all'interno della pouches per plastificare. Per un risultato di plastificazione ottimale si consiglia di mantenere una distanza di 3-5 mm dal bordo della pouches.

i In presenza di materiale da plastificare in formato diverso dagli standard DIN, prevedere nella pouches per plastificare una sagoma idonea. Il materiale da plastificare va posizionato sul bordo anteriore del lato chiuso della pouches per plastificare.

7. Introdurre la pouches per plastificare così predisposta con il lato chiuso per primo e con orientamento rettilineo sul lato di caricamento della plastificatrice.

La pouches per plastificare viene caricata automaticamente e quindi scaricata sul lato di uscita.

Rimozione di pouches inceppate

In caso di introduzione storta della pouches sul lato di caricamento della plastificatrice, in presenza di residui di colla sui rulli o se si fosse plastificato un materiale non idoneo, la pouches per plastificare potrebbe incepparsi all'interno della plastificatrice.

La funzione **Jam Release** consente di rimuovere velocemente una pouches inceppata.

1. Portare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione **OFF**. Le spie luminose **POWER** e **READY** si spengono.
2. Premere e tenere abbassata la leva per la funzione **Jam Release** presente sul retro dell'apparecchio. La pouches per plastificare è rilasciata.



ATTENZIONE!

- Pericolo di ustioni dovute alla superficie dell'apparecchio calda!
- ➔ Durante la plastificazione a caldo la superficie dell'apparecchio si surriscalda.
- ➔ Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio.



ATTENZIONE!

- Pericolo di ustioni dovute alla pouches per plastificare calda!
- ➔ La pouches in uscita dal processo di plastificazione a caldo è molto calda.
- ➔ Adoperare particolare attenzione durante l'estrazione della pouches per plastificare calda.

3. Tirare con cautela la pouches per plastificare dal lato di caricamento della plastificatrice.



La plastificatrice va pulita dopo aver rimosso la pouches inceppata. Pulire la plastificatrice secondo quanto descritto nella sezione **Cura e manutenzione regolari**.

Cura e manutenzione regolari

Pulizia regolare

Pulire la plastificatrice in intervalli regolari.

1. Prima della pulizia, estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
2. Servirsi di un panno leggermente umido e antipelucchi per pulire la superficie dell'involucro dell'apparecchio.

Rimozione di incrostazioni e residui di adesivo

Incrostazioni e residui di adesivo sui rulli possono influire sul risultato di plastificazione. Rimuovere le incrostazioni e i residui di adesivo in intervalli regolari e ogni volta che il risultato della plastificazione non corrisponde a quanto previsto.

1. Portare il tasto di accensione/spegnimento in posizione **ON** e il tasto per plastificazione a caldo/a freddo in posizione **HOT**. Attendere all'incirca 3 - 4 minuti finché la plastificatrice avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.



ATTENZIONE!

- Pericolo di ustioni dovute alla superficie dell'apparecchio calda!
 - ➔ Durante la plastificazione a caldo la superficie dell'apparecchio si surriscalda.
 - ➔ Evitare il contatto con la superficie dell'apparecchio durante l'esercizio.
2. Introdurre un foglio di carta piegato con la piega per prima e con orientamento rettilineo sul lato di caricamento della plastificatrice. I residui di adesivo vengono asportati dal foglio di carta in uscita.
 3. Ripetere la procedura ogni volta con un nuovo foglio di carta finché non si rilevano più residui di adesivo sul foglio di carta.

Eliminazione di guasti

La pouches per plastificare si blocca.

Seguire le indicazioni descritte nella sezione Rimozione di pouches inceppate.

Utilizzare soltanto pouches per plastificare del tipo indicato nelle Specifiche tecniche.

Osservare lo spessore totale massimo del materiale da plastificare e della pouches utilizzata.

Introdurre la pouches per plastificare con orientamento rettilineo sul lato di caricamento della plastificatrice.

Il risultato di plastificazione non è come previsto - la pouches plastificata non si presenta completamente trasparente, è ondulata oppure il materiale plastificato è danneggiato.

Utilizzare soltanto pouches per plastificare del tipo indicato nelle Specifiche tecniche.

Osservare lo spessore totale massimo del materiale da plastificare e della pouches utilizzata.

Sottoporre a nuova plastificazione la stessa pouches al fine di migliorare il risultato della plastificazione.

Fare attenzione a non plastificare a caldo materiali eventualmente sensibili al calore.

Se si utilizza una pouches per plastificare spessa (100 µ o 125 µm), fare riscaldare la plastificatrice più a lungo.

Specifiche tecniche

Sistema di plastificazione	Rullo a caldo
Temperatura di plastificazione	COLD: Temperatura ambiente, max. 35 °C HOT: 97 - 105 °C
Larghezza di plastificazione (max.)	230 mm
Spessore di plastificazione (max.)	0,5 mm
Tempo di riscaldamento	3 - 4 minuti
Spessore della pouches per plastificare	80 - 125 micron
Velocità di plastificazione	300 mm/min.

Marchio CE

Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento	Sì
Spie luminose	2, Ready e Power
Tempo di raffreddamento	ca. 30 min.
Rulli	4
Alimentazione	220 - 240 V, 50 Hz, 1,15 A
Potenza assorbita	265 W
Dimensioni	380 x 160 x 36 mm
Peso	ca. 1175 g
Materiali idonei (plastificazione a caldo)	Materiale non sensibile al calore con uno spessore totale fino a 0,5 mm
Materiali idonei (plastificazione a freddo)	Materiale sensibile al calore con uno spessore totale fino a 0,5 mm

Marchio CE

Il marchio CE sull'apparecchio attesta la conformità del prodotto con le Direttive europee in vigore e specifiche al prodotto. La dichiarazione di conformità è disponibile su www.olympia-vertrieb.de.

Note sullo smaltimento

 Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esaurito consegnandolo presso un punto di raccolta istituito dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale. Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esauriti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici presso un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici! Smaltire confezioni ed imballaggi in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.


Garanzia

Caro cliente,
ci congratuliamo con Lei per aver scelto questo apparecchio. In caso di difetti la preghiamo di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.



Lees de volgende informatie door, volg de aanwijzingen op en berg deze gebruikshandleiding voor naslag op!

Lamineerapparaat A 235 Plus



- 1 Uitvoerzijde
- 2 Hendel **Jam Release**
(Vastgelopen folie losmaken)
- 3 Schakelaar Koud/Heet lamineran
(COLD/HOT)
- 4 Aan/Uit-schakelaar **(ON/OFF)**

- 5 Indicator **POWER**
- 6 Indicator **READY**
- 7 Lamineerfolie
- 8 te lamineran materiaal
- 9 Invoerzijde

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik

Het lamineerapparaat is geschikt voor het gebruik van heetlamineerfolie en koud-lamineerfolie.

Het lamineerapparaat is geschikt voor het lamineren van papier of papierachtig materiaal zoals foto's, kaarten, legitimatiebewijzen of andere documenten tot een totale dikte van 0,5 mm.

Elk ander gebruik is niet toegestaan. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan.

Het lamineren van ongeschikte materialen en van ongeschikte materiaaldikten en -formaten leidt tot verlies van garantie.

Niet-beoogd gebruik

Het lamineerapparaat is niet geschikt voor het lamineren van ongeschikte materialen of voor gebruik buiten de in de Technische gegevens beschreven toegestane omgevingsomstandigheden.

Elk ander gebruik dan in het beoogd gebruik beschreven is niet toegestaan. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan.

Open het lamineerapparaat in geen geval zelf en probeer het niet zelf te repareren.

Technische wijzigingen

Deze gebruikshandleiding dient ter informatie. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde gegevens zijn slechts nominale waarden. De beschreven uitrusting en opties kunnen afhankelijk van de nationale eisen variëren.

Veiligheidsinformatie

De volgende veiligheidsinstructies zijn geldig voor het hele document. Lees en volg de veiligheidsinstructies om uzelf en het milieu te beschermen.



GEVAAR!

- Levensgevaar door een elektrische schok!
- ➔ Bij aanraking van beschadigde of spanningvoerende delen bestaat gevaar voor een elektrische schok!
- ➔ Controleer het lamineerapparaat voordat u het in gebruik neemt absoluut op beschadigingen.
- ➔ Als de behuizing, schakelaar of kabelisolatie is beschadigd, mag u het lamineerapparaat in geen geval gebruiken.



WAARSCHUWING!

- Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen, verpakkings- of beschermende folies.
- ➔ Kinderen kunnen kleine onderdelen, verpakkings- of beschermfolies inslikken.
- ➔ Houd kinderen uit de buurt van het lamineerapparaat en van de verpakking.



WAARSCHUWING!

- Gevaar voor persoonlijk letsel door het intrekmechanisme.
- ➔ Losse voorwerpen kunnen aan de invoerzijde van het lamineerapparaat klem komen te zitten en persoonlijk letsel veroorzaken.
- ➔ Houd uw vingers, haar, sjaal, stropdas, sieraden enz. van de intrek-inrichting weg.



VOORZICHTIG!

- Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat!
- ➔ Tijdens het heet lamineren wordt het oppervlak van het apparaat heet.
- ➔ Het oppervlak van het apparaat tijdens gebruik niet aanraken. Wacht na het gebruik enkele minuten totdat het apparaat is afgekoeld, voordat u het oppervlak van het apparaat aanraakt.



VOORZICHTIG!

- Gevaar voor struikelen door verkeerd gelegde kabels!
- ➔ Leg kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen.
- ➔ Zorg ervoor dat geen schade kan ontstaan aan de stekker en aan de voedingskabel.

LET OP!

- Schade aan eigendommen!
- ➔ Uitwendige invloeden zoals rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte of directe zonnestraling voorkomen.
- ➔ Gebruik het lamineerapparaat alleen binnen de omgevingsomstandigheden die zijn toegestaan in de Technische gegevens.
- ➔ Lamineer geen metalen materialen.
- ➔ Lamineer hittegevoelige materialen alleen door koud lamineren.
- ➔ Reparaties alleen door vakbekwaam personeel laten uitvoeren.

Lamineerapparaat A 235 Plus

Nuttige aanwijzingen en tips

Nuttige aanwijzingen en tips

De onderstaande aanwijzingen en tips helpen om altijd een optimaal lamineersultaat te bereiken en schade aan het lamineerapparaat te voorkomen.

- ➔ Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het lamineerapparaat niet c.q. niet langer gebruikt.
- ➔ Let er bij het lamineren op dat de ruimte voldoende is geventileerd.
- ➔ Lamineer geen metalen, natte of oneffen materialen.
- ➔ Voer lamineerfolie altijd met de gesloten zijde naar voren en recht in de invoerzijde in het lamineerapparaat in.
- ➔ Snij lamineerfolie indien nodig pas na het lamineren bij.
- ➔ Houd er rekening mee dat heet gelamineerde materialen vast worden verbon- den met de lamineerfolie en niet zonder eventuele beschadigingen weer uit de lamineerfolie kunnen worden genomen.
- ➔ Plaats het lamineerapparaat stabiel op een vlakke en horizontale ondergrond, zodat het lamineerapparaat het gelamineerde materiaal onbelemmerd kan uitvoeren.
- ➔ Trek de lamineerfolie tijdens het lamineren niet uit de uitvoerzijde.

Heet lamineren

Bij het heet lamineren wordt de lamineerfolie verhit tot een temperatuur van maximaal 105 °C, terwijl hij door de walsen van het lamineerapparaat wordt geleid. Er ontstaat een permanente thermische verbinding van gelamineerd materiaal en lamineerfolie. Door het heet lamineren worden water, zuurstof en bacteriën blijvend weggehouden van het gelamineerde materiaal.

i Gebruik alleen lamineerfolie die geschikt is voor heet lamineren. Voor een optimaal lamineerresultaat adviseren we de in speciaalzaken verkrijgbare lamineerfolie van Olympia Business Systems GmbH.

1. Plaats het lamineerapparaat stabiel op een vlakke, horizontale ondergrond.
- i** Zorg ervoor dat de Aan/Uit-schakelaar in de stand **OFF** staat voordat u het lamineerapparaat aansluit op een stopcontact.
2. Sluit het netsnoer van het lamineerapparaat aan op een goed bereikbaar stopcontact.
3. Zet de Aan/Uit-schakelaar in de stand **ON** en de schakelaar Koud/heet laminer-en in de stand **HOT**. De rode indicator **POWER** brandt continu.
4. De aandrijfmotor voor de walsen begint te draaien. Na ongeveer 3 - 4 minuten is de optimale gebruikstemperatuur bereikt en de groene indicator **READY** brandt continu.
5. Leg het te lamineren materiaal in de lamineerfolie. Voor een optimaal lamineerresultaat moet aan alle zijden 3 tot 5 mm afstand tot de rand van de folie beschikbaar zijn.

⚠ VOORZICHTIG!

- Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat!
- ➔ Tijdens het heet lamineren wordt het oppervlak van het apparaat heet.
- ➔ Het oppervlak van het apparaat tijdens gebruik niet aanraken. Wacht na het gebruik enkele minuten totdat het apparaat is afgekoeld, voordat u het oppervlak van het apparaat aanraakt.

- i** Als het te lamineren materiaal afwijkt van gangbare DIN-formaten, legt u een met het DIN-formaat van de lamineerfolie overeenkomstige opvulling in de lamineerfolie. Het te lamineren materiaal moet tegen de voorste rand van de gesloten zijde van de lamineerfolie worden geplaatst.
6. Voer de voorbereide lamineerfolie met de gesloten zijde naar voren en recht in de invoerzijde van het lamineerapparaat in.

Koud laminereren



VOORZICHTIG!

- Gevaar voor brandletsel door hete lamineerfolie!
 - ⇒ De lamineerfolie die wordt uitgevoerd na het heet lamineren, is zeer heet.
 - ⇒ Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van hete lamineerfolie.

De lamineerfolie wordt automatisch ingevoerd en aan de uitvoerzijde weer uitgevoerd.

Koud laminereren

Bij het koud lamineren is de lamineerfolie gecoat met een speciale lijm. In tegenstelling tot heet lamineren worden de folies niet door hitte, maar door druk met elkaar verbonden.

Koud laminereren is geschikt voor een niet-permanente verzegeling. De koud-lamineerfolie kan in de regel zonder resten worden verwijderd van het gelamineerde materiaal.

1. Plaats het lamineerapparaat stabiel op een vlakke, horizontale ondergrond.

Zorg ervoor dat de Aan/Uit-schakelaar in de stand **OFF** staat voordat u het lamineerapparaat aansluit op een stopcontact.

2. Sluit het netsnoer aan op een goed bereikbaar stopcontact.

3. Zet de Aan/Uit-schakelaar in de stand **ON** en de schakelaar Koud/heet lamineren in de stand **COLD**. De indicatoren **POWER** en **READY** gaan aan.

4. De aandrijfmotor voor de walsen begint te draaien. Het lamineerapparaat is klaar voor gebruik.

Als u het lamineerapparaat kort voor het koud lamineren hebt gebruikt voor heet lamineren, laat u het lamineerapparaat gedurende ongeveer 30 minuten afkoelen.

5. Verwijder de beschermfolie van de lamineerfolie.

6. Leg het te lamineren materiaal in de lamineerfolie. Voor een optimaal lamineerresultaat moet aan alle zijden 3 tot 5 mm afstand tot de rand van de folie beschikbaar zijn.

Als het te laminerende materiaal afwijkt van gangbare DIN-formaten, legt u een met het DIN-formaat van de lamineerfolie overeenkomstige opvulling in de lamineerfolie. Het te laminerende materiaal moet tegen de voorste rand van de gesloten zijde van de lamineerfolie worden geplaatst.

7. Voer de voorbereide lamineerfolie met de gesloten zijde naar voren en recht in de invoerzijde van het lamineerapparaat in.

De lamineerfolie wordt automatisch ingevoerd en aan de uitvoerzijde weer uitgevoerd.

Vastgelopen folie losmaken

Als u de lamineerfolie per ongeluk scheef invoert in de invoerzijde van het lamineerapparaat, als er te veel lijmresten op de walsen aanwezig zijn of als u ongeschikte materialen lamineert, kan de lamineerfolie vastlopen in het lamineerapparaat.

De functie **Jam Release** helpt u om vastgelopen folie snel te verwijderen.

1. Zet de Aan/Uit-schakelaar in de stand **OFF**. De indicatoren **POWER** en **READY** gaan uit.
2. Druk de hendel voor de functie **Jam Release** aan de achterkant van het apparaat naar beneden en houd hem vast. De lamineerfolie komt vrij.

⚠ VOORZICHTIG!

- Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat!
- ➔ Tijdens het heet lamineren wordt het oppervlak van het apparaat heet.
- ➔ Het oppervlak van het apparaat tijdens gebruik niet aanraken.

⚠ VOORZICHTIG!

- Gevaar voor brandletsel door hete lamineerfolie!
- ➔ De lamineerfolie die wordt uitgevoerd na het heet lamineren, is zeer heet.
- ➔ Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de hete lamineerfolie.

3. Trek de lamineerfolie voorzichtig uit de invoerzijde van het lamineerapparaat.



Het lamineerapparaat moet worden gereinigd nadat folie is vastgelopen.
Reinig het lamineerapparaat zoals beschreven in de paragraaf
Regelmatig onderhoud en schoonmaken.

Regelmatig onderhoud en schoonmaken

Regelmatig onderhoud en schoonmaken

Regelmatige reiniging

Reinig het lamineerapparaat met regelmatige tussenpozen.

1. Trek voor aanvang van de reiniging de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik een licht vochtige, niet-pluizende doek, om het oppervlak van de behuizing van het apparaat te reinigen.

Verwijderen van afzettingen en lijmresten

Afzettingen en lijmresten op de walsen kunnen het lamineerresultaat nadelig beïnvloeden. Verwijder afzettingen en lijmresten met regelmatige tussenpozen en telkens wanneer het lamineerresultaat niet zo is als verwacht.

1. Zet de Aan/Uit-schakelaar in de stand **ON** en de schakelaar Koud/heet lamineren in de stand **HOT**. Wacht ongeveer 3 - 4 minuten totdat het lamineerapparaat de optimale gebruikstemperatuur heeft bereikt.

VOORZICHTIG!

- Gevaar voor brandletsel door heet oppervlak van het apparaat!
 - ➔ Tijdens het heet lamineren wordt het oppervlak van het apparaat heet.
 - ➔ Het oppervlak van het apparaat tijdens gebruik niet aanraken.
2. Voer een gevouwen vel papier met de gevouwen rand naar voren haaks in de invoersleuf van het lamineerapparaat in. Lijmresten worden meegenomen door het eruit komend papier.
 3. Herhaal de procedure met een nieuw vel papier totdat geen lijmresten meer aan het papier blijven kleven.

Storingen verhelpen

De lamineerfolie loopt vast.	Volg de instructies in de paragraaf Vastgelopen folie losmaken. Gebruik alleen lamineerfolie die overeenkomt met de specificaties in de Technische gegevens. Houd rekening met de maximale totale dikte van het gelamineerde materiaal en van de lamineerfolie. Voer de lamineerfolie recht in de invoerzijde van het lamineerapparaat in.
Het lamineerresultaat is niet zoals verwacht - de gelamineerde folie is niet volledig transparant of golvend of het gelamineerde materiaal is beschadigd.	Gebruik alleen lamineerfolie die overeenkomt met de specificaties in de Technische gegevens. Houd rekening met de maximale totale dikte van het gelamineerde materiaal en van de lamineerfolie. Lamineer dezelfde folie nogmaals om het lamineerresultaat te verbeteren. Houd er rekening mee dat hittegevoelige materialen niet heet kunnen worden gelamineerd. Als u dikke lamineerfolie gebruikt (100 µm c.q. 125 µm), laat u het lamineerapparaat langer opwarmen.

Technische gegevens

Lamineersysteem	Hot Roller
Lamineertemperatuur	COLD: kamertemperatuur, max. 35 °C HOT: 97 - 105 °C
Lamineerbreedte (max.)	230 mm
Lamineerdikte (max.)	0,5 mm
Opwarmingstijd	3 - 4 minuten
Foliedikte	80 - 125 micrometer
Lamineersnelheid	300 mm/min.
automatische uitschakeling bij oververhitting	ja
Indicatoren	2, Ready en Power
Afkoelingstijd	ong. 30 min.

CE-markering

Walsen	4
Voedingsspanning	220 - 240 V, 50 Hz, 1,15 A
Opgenomen vermogen	265 W
Afmetingen	380 x 160 x 36 mm
Gewicht	ong. 1175 g
geschikte materialen (heet lamineren)	Hittebestendig materiaal tot een totale dikte van 0,5 mm
geschikte materialen (koud lamineren)	Hittegevoelig materiaal tot een totale dikte van 0,5 mm

CE-markering

 De CE-markering op het apparaat bevestigt de overeenstemming met de productspecifiek geldende EG-richtlijnen. De verklaring van overeenstemming vindt u op www.olympia-vertrieb.de.

Gescheiden inzameling

 Als u het toestel wilt afvoeren, brengt u het naar het inzamelingspunt in uw gemeente. Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het nevenstaande symbool betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag gooien! Verpakkingsmaterialen voert u af volgens de lokale voorschriften.


Garantie

Geachte klant,
het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen.
Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.



¡Lea la información que se indica a continuación y conserve este manual de instrucciones para futuras consultas!

Aparato laminador A 235 Plus



- 1 Lado de salida
- 2 Palanca **Jam Release**
(eliminar un atasco de película transparente)
- 3 Interruptor para laminación en frío/
caliente (**COLD/HOT**)
- 4 Activador/desactivador (**ON/OFF**)

- 5 Indicador luminoso **POWER**
- 6 Indicador luminoso **READY**
- 7 Película transparente de lamination
- 8 Material a laminar
- 9 Lado de entrada

Uso previsto

Uso previsto

El aparato laminador resulta adecuado para la utilización de películas transparentes de laminación en caliente y en frío.

El aparato laminador resulta adecuado para laminar papel o material similar a papel como imágenes, tarjetas, Documentos Nacionales de Identidad u otros documentos con un espesor total de hasta 0,5 mm.

Cualquier otro uso será considerado no previsto. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación.

La laminación de materiales no adecuados, así como de espesores y formatos de material no adecuados implica la pérdida de cualquier derecho de garantía.

Uso no conforme al objetivo previsto

El aparato laminador no resulta adecuado para laminar materiales no apropiados o para ser utilizado fuera de las condiciones ambientales admisibles que se describen en los datos técnicos.

Cualquier otro uso diferente a la utilización descrita en el uso previsto se considera como no conforme al objetivo previsto. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación.

En ningún caso abra el aparato laminador por su cuenta y tampoco intente realizar reparaciones.

Modificaciones técnicas

Este manual de instrucciones es a título informativo. Su contenido no está incluido en el contrato de compraventa. Todos los datos mencionados reflejan valores nominales. Dependiendo de las especificaciones propias de cada país, puede haber variaciones en lo relativo al equipamiento y a los dispositivos opcionales.

Advertencias de seguridad

Las siguientes advertencias de seguridad tienen validez para todo el documento.

Lea y tenga en cuenta las advertencias de seguridad para protegerse a sí mismo y al medio ambiente.



¡PELIGRO!

- ¡Peligro de muerte producido por descargas eléctricas!
- ➔ ¡Al entrar en contacto con piezas dañadas o bajo tensión existe peligro de sufrir una descarga eléctrica!
- ➔ Resulta imprescindible que compruebe el aparato laminador antes de la puesta en servicio con respecto a posibles daños.
- ➔ No debe utilizar el aparato laminador bajo ninguna circunstancia si la carcasa, los interruptores o los aislamientos de cables han sufrido daños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Peligro de asfixia provocado por piezas pequeñas, películas de embalaje o protección.
- ➔ Los niños pueden tragar piezas pequeñas, películas de embalaje o protección.
- ➔ Mantenga alejados a los niños del aparato laminador y de su embalaje.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Peligro de lesiones provocado por el mecanismo de arrastre.
- ➔ Los objetos sueltos se pueden quedar enganchados en el lado de entrada del aparato laminador y provocar lesiones.
- ➔ Mantenga alejados de la entrada los dedos, el pelo, bufandas, corbatas, bisutería, etc.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ¡Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato!
- ➔ La superficie del aparato se calienta durante la laminación en caliente.
- ➔ No se debe entrar en contacto con la superficie del aparato durante el servicio. Espere después del servicio algunos minutos hasta que el aparato se haya enfriado antes de entrar en contacto con la superficie del aparato.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ¡Existe peligro de tropezarse debido a cables instalados indebidamente!
- ➔ Instale los cables de tal modo que nadie pueda tropezar.
- ➔ Preste atención a que no se pueden producir daños ni en la clavija ni en el cable de red.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ¡Daños materiales!
- ➔ Evitar las influencias ambientales como, por ejemplo, humo, polvo, vibraciones, sustancias químicas, humedad, calor o radiación solar directa.
- ➔ Utilice el aparato laminador únicamente dentro de las condiciones ambientales admisibles que se indican en los datos técnicos.
- ➔ No se deben laminar materiales metálicos.
- ➔ Realice la laminación de materiales termosensibles únicamente con la laminación en frío.
- ➔ Encomendar las reparaciones únicamente a personal especializado.

Advertencias y consejos útiles

Advertencias y consejos útiles

Las siguientes advertencias y consejos le ayudan a conseguir en todo momento un óptimo resultado de laminación y a evitar que se produzcan daños en el aparato laminador.

- ➔ Extraiga siempre la clavija de alimentación cuando no utilice o vaya a dejar de utilizar el aparato laminador.
- ➔ Durante la laminación preste atención a que la habitación disponga de ventilación suficiente.
- ➔ No se deben laminar materiales metálicos, húmedos u ondulados.
- ➔ Introduzca las películas transparentes de laminación siempre con el lado cerrado orientado hacia delante y en alineación recta a través del lado de entrada del aparato laminador.
- ➔ No corte las películas transparentes de laminación antes de finalizar la laminación si fuera necesario.
- ➔ Tenga en cuenta que los materiales laminados en caliente se unen firmemente con la película transparente de laminación, por lo que no es posible volver a sacarlos de la película transparente de laminación sin que sufran daños.
- ➔ Coloque el aparato laminador de forma segura sobre una superficie horizontal nivelada de tal modo que el material laminado pueda salir sin problema del aparato laminador.
- ➔ No tire de la película transparente de laminación durante la laminación para sacarla por el lado de salida.

Laminación en caliente

Durante la laminación en caliente se calienta la película transparente de laminación a una temperatura de hasta 105 °C mientras va pasando por los rodillos del aparato laminador. Se produce una unión térmica permanente entre el material laminado y la película transparente de laminación. Gracias a la laminación en caliente, se mantienen agua, oxígeno y bacterias permanentemente alejados del material laminado.

i Utilice exclusivamente películas transparentes de laminación adecuadas para la laminación en caliente. Para un óptimo resultado de laminación recomendamos que utilice las películas transparentes de laminación de Olympia Business Systems GmbH disponibles en el comercio especializado.

1. Coloque el aparato laminador de forma segura sobre una superficie horizontal nivelada.
- i** Asegúrese de que el activador/desactivador se encuentra en la posición **OFF** antes de conectar el aparato laminador a una toma de corriente.
2. Conecte el cable de corriente del aparato laminador a una caja de enchufe fácilmente accesible.
3. Ponga el activador/desactivador en la posición **ON** y el interruptor para laminación en frío/caliente en la posición **HOT**. El indicador luminoso rojo **POWER** se ilumina.
4. El motor de accionamiento para los rodillos arranca. Al cabo de aproximadamente 3 - 4 minutos se alcanza la óptima temperatura de servicio y el indicador luminoso verde **READY** se ilumina.
5. Introduzca el material a laminar en la película transparente de laminación. Para que el resultado de laminación sea óptimo, se debe dejar una distancia de 3 a 5 mm con respecto al borde de la película transparente en todos los lados.



¡ATENCIÓN!

- ¡Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato!
- La superficie del aparato se calienta durante la laminación en caliente.
- No se debe entrar en contacto con la superficie del aparato durante el servicio. Espere después del servicio algunos minutos hasta que el aparato se haya enfriado antes de entrar en contacto con la superficie del aparato.

Laminación en frío

i Si el material a laminar difiere de los formatos DIN habituales, debe introducir un inserto en la película transparente de laminación que corresponda al formato DIN de la película transparente de laminación. El producto a laminar se debe posicionar en el borde delantero del lado cerrado de la película transparente de laminación.

6. Introduzca la película transparente de laminación preparada con el lado cerrado orientado hacia delante y en alineación recta a través del lado de entrada del aparato laminador.

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ¡Peligro de quemaduras provocado por la película transparente de laminación caliente!
- La película transparente de laminación que sale del proceso de laminación en caliente está muy caliente.
- Proceda con especial precaución cuando maneje películas transparentes de laminación caliente.

La película transparente de laminación se arrastra automáticamente para volver a salir por el lado de salida.

Laminación en frío

Durante la laminación en frío se recubre la película transparente de laminación con un pegamento especial. A diferencia de la laminación en caliente, las películas transparentes no se unen entre sí por el efecto del calor sino por presión.

La laminación en frío resulta adecuada para un sellado que no sea permanente. Por lo general es posible retirar la película transparente de laminación en frío por completo del material laminado.

1. Coloque el aparato laminador de forma segura sobre una superficie horizontal nivelada.

i Asegúrese de que el activador/desactivador se encuentra en la posición **OFF** antes de conectar el aparato laminador a una toma de corriente.

2. Conecte el cable de corriente a una caja de enchufe fácilmente accesible.
3. Ponga el activador/desactivador en la posición **ON** y el interruptor para laminación en frío/caliente en la posición **COLD**. Los indicadores luminosos **POWER** y **READY** se iluminan.
4. El motor de accionamiento para los rodillos arranca. El aparato laminador se encuentra ahora en disposición de servicio.

Aparato laminador A 235 Plus

Eliminar un atasco de película transparente



Si acaba de utilizar el aparato laminador para la laminación en caliente poco antes de proceder a la laminación en frío, deje que el aparato laminador se enfrie durante unos 30 minutos.

5. Retire la película de protección de la película transparente de laminación.
 6. Introduzca el material a laminar en la película transparente de laminación. Para que el resultado de laminación sea óptimo, se debe dejar una distancia de 3 a 5 mm con respecto al borde de la película transparente en todos los lados.
- Si el material a laminar difiere de los formatos DIN habituales, debe introducir un inserto en la película transparente de laminación que corresponda al formato DIN de la película transparente de laminación. El producto a laminar se debe posicionar en el borde delantero del lado cerrado de la película transparente de laminación.
7. Introduzca la película transparente de laminación preparada con el lado cerrado orientado hacia delante y en alineación recta a través del lado de entrada del aparato laminador.

La película transparente de laminación se arrastra automáticamente para volver a salir por el lado de salida.

Eliminar un atasco de película transparente

Las películas transparentes de laminación se pueden atascar en el aparato laminador si accidentalmente introduce la película transparente de laminación inclinada en el lado de entrada del aparato laminador, si hay demasiados restos de pegamento en los rodillos o si está laminando materiales no apropiados.

La función **Jam Release** le ayuda a eliminar rápidamente un atasco de película transparente.

1. Ponga el activador/desactivador en la posición **OFF**. Los indicadores luminosos **POWER** y **READY** se apagan.
2. Accione hacia abajo y mantenga accionada la palanca para la función **Jam Release** que se encuentra en la parte posterior del aparato. La película transparente de laminación se suelta.



¡ATENCIÓN!

- ¡Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato!
- ➔ La superficie del aparato se calienta durante la laminación en caliente.
- ➔ No se debe entrar en contacto con la superficie del aparato durante el servicio.

Eliminar un atasco de película transparente



¡ATENCIÓN!

- ¡Peligro de quemaduras provocado por la película transparente de laminación caliente!
- La película transparente de laminación que sale del proceso de laminación en caliente está muy caliente.
- Proceda con especial precaución cuando retire la película transparente de laminación caliente.

3. Retire la película transparente de laminación con cuidado por el lado de entrada del aparato laminador.



Después de un atasco de película transparente se debe limpiar el aparato laminador. Limpie el aparato laminador según la descripción del apartado **Mantenimiento y cuidado periódicos**.

Mantenimiento y cuidado periódicos

Limpieza periódica

Limpie el aparato laminador periódicamente.

1. Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente antes de la limpieza.
2. Utilice un paño libre de hilachas ligeramente húmedo para limpiar la superficie de la carcasa del aparato.

Retirar acumulaciones y restos de pegamento

Las acumulaciones y restos de pegamento en los rodillos pueden repercutir sobre el resultado de laminación. Retire periódicamente las acumulaciones y los restos de pegamento siempre y cuando el resultado de laminación no sea el esperado.

1. Ponga el activador/desactivador en la posición **ON** y el interruptor para laminación en frío/caliente en la posición **HOT**. Espere unos 3 - 4 minutos hasta que el aparato laminador haya alcanzado la temperatura de servicio óptima.



¡ATENCIÓN!

- ¡Peligro de quemaduras provocado por la superficie caliente del aparato!
 - ➔ La superficie del aparato se calienta durante la laminación en caliente.
 - ➔ No se debe entrar en contacto con la superficie del aparato durante el servicio.
2. Introduzca una hoja plegada de papel con el canto doblado orientado hacia delante en alineación recta a través de la entrada del aparato laminador. Los restos de pegamento son arrastrados por el papel saliente.
 3. Repita la operación con una nueva hoja de papel hasta que no se adhieran restos de pegamento al papel.

Eliminación de fallos

Eliminación de fallos

La película transparente de laminación se va acumulando.

Siga las instrucciones de actuación del apartado "Eliminar un atasco de película transparente".

Utilice exclusivamente películas transparentes de laminación que cumplan las indicaciones de los datos técnicos.

Tenga en cuenta el máximo espesor total del material laminado y de la película transparente de laminación.

Introduzca las películas transparentes de laminación en alineación recta a través del lado de entrada del aparato laminador.

El resultado de laminación no es el esperado: la película transparente laminada no es completamente transparente, es ondulada o el material laminado ha sufrido daños.

Utilice exclusivamente películas transparentes de laminación que cumplan las indicaciones de los datos técnicos.

Tenga en cuenta el máximo espesor total del material laminado y de la película transparente de laminación.

Vuelva a laminar la misma película transparente para mejorar el resultado de laminación.

Preste atención a que los materiales termosensibles no se lamenen con demasiado calor.

Cuando utilice película transparente de laminación gruesa (100 µ o 125 µm), deje que el aparato laminador se caliente durante más tiempo.

Datos técnicos

Sistema de laminación

Rodillos calientes

Temperatura de laminación

COLD: temperatura ambiente, máx. 35 °C
HOT: 97 - 105 °C

Anchura de laminación (máx.)

230 mm

Espesor de laminación (máx.)

0,5 mm

Tiempo de calentamiento

3 - 4 minutos

Espesor de película transparente

80 - 125 micrón

Velocidad de laminación	300 mm/min.
Desconexión automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
Indicadores luminosos	2, Ready y Power
Tiempo de enfriamiento	Unos 30 minutos
Rodillos	4
Alimentación de tensión	220 - 240 V, 50 Hz, 1,15 A
Consumo de energía	265 W
Dimensiones	380 x 160 x 36 mm
Peso	Aproximadamente 1175 g
Materiales adecuados (laminación en caliente)	Material insensible al calor con un espesor total de hasta 0,5 mm
Materiales adecuados (laminación en frío)	Material termosensible con un espesor total de hasta 0,5 mm

Símbolo CE

 El marcado CE en el aparato confirma la conformidad con las directivas europeas vigentes específicamente para este producto. Encontrará la declaración de conformidad en www.olympia-vertrieb.de.

Advertencias acerca de la eliminación


 Si desea eliminar su aparato, llévelo al punto de recogida del correspondiente organismo de eliminación local. Según la ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos, los propietarios de aparatos antiguos están obligados a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos a un punto de recogida clasificada de basuras. ¡El símbolo adjunto significa que en ningún caso se debe tirar el aparato a la basura doméstica! Los materiales de embalaje se deben eliminar de forma correspondiente siguiendo las prescripciones locales.

Garantía

Estimado cliente,
nos alegramos de que Usted se haya decidido por este aparato. En caso de un defecto devuelva el aparato junto con el justificante de compra y el embalaje original al lugar donde lo ha adquirido.

 Por favor, leia e tenha em atenção as seguintes informações e guarde este manual de instruções para uma futura consulta!

Aparelho de plastificação A 235 Plus



1 Lado de saída

2 Alavanca Jam Release

(Resolver congestionamento de
película)

3 Botão Plastificar a frio/quente
(COLD/HOT)

4 Interruptor de ligar/desligar (ON/
OFF)

5 Indicador luminoso POWER

6 Indicador luminoso READY

7 Película de plastificação

8 Material a plastificar

9 Lado de entrada

Utilização conforme a finalidade

O aparelho de plastificação está apto a utilizar películas de plastificar a quente ou a frio.

O aparelho de plastificação está apto a plastificar papel ou material idêntico ao papel, tal como fotografias, mapas, cartões de identificação ou outros documentos com uma espessura total até 0,5 mm.

Qualquer utilização diferente conta como não corrente. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria.

A plastificação de materiais, espessuras e formatos de material não aptos implica a perda dos direitos de garantia.

Utilização não conforme à finalidade

O aparelho de plastificação não está apto a plastificar material impróprio ou a ser utilizado fora das condições ambientais permitidas descritas nos dados técnicos .

Qualquer outra utilização além da utilização descrita na utilização conforme a finalidade não é conforme à finalidade. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria.

Não abra jamais o aparelho de plastificação e não efetue tentativas de reparação próprias.

Alterações técnicas

Este manual de instruções tem fins informativos. O seu conteúdo não é objeto do contrato. Todos os dados indicados são simplesmente valores nominais. Os equipamentos e as opções descritos podem ser diferentes conforme as exigências específicas de cada país.

Avisos

As seguintes avisos de segurança têm validade para a totalidade do documento. Leia e tenha em conta as avisos de segurança de forma proteger-se e a proteger o meio ambiente.



PERIGO!

- Perigo de morte através de choque elétrico!
- ➔ Ao tocar em peças danificadas ou sob tensão existe perigo de um choque elétrico.
- ➔ Verifique necessariamente se o aparelho de plastificação está danificado antes de cada colocação em funcionamento.
- ➔ Se o corpo, os interruptores ou os isolamentos dos cabos do aparelho estiverem danificados, não deve de maneira alguma utilizar o aparelho de plastificação.

Avisos



ATENÇÃO!

- Perigo de asfixia através de pequenas peças e películas de embalagem ou de proteção.
- ➔ As crianças podem ingerir pequenas peças e películas de embalagem ou de proteção.
- ➔ Mantenha as crianças afastadas do aparelho de plastificação e das suas embalagens.



ATENÇÃO!

- Risco de lesão através do mecanismo de alimentação.
- ➔ Objetos soltos podem ficar presos no lado de entrada do aparelho de plastificação e causar lesões.
- ➔ Mantenha os dedos, o cabelo, os cachecóis, as gravatas, a joalharia, etc. afastados da alimentação.



CUIDADO!

- Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho!
- ➔ Durante a plastificação a quente a superfície do aparelho aquece.
- ➔ Não tocar na superfície do aparelho durante o uso. Após a utilização, espere alguns minutos, até que o aparelho arrefeça, antes de tocar na superfície do aparelho.



CUIDADO!

- Perigo de tropeçar devido a cabos indevidamente montados!
- ➔ Instale os cabos de maneira a que ninguém possa tropeçar sobre os mesmos.
- ➔ Certifique-se que não possam ocorrer danos à ficha elétrica e ao cabo elétrico.



ATENÇÃO!

- Danos materiais!
- ➔ Evite expor o aparelho a efeitos ambientais, tais como fumo, pó, choques, produtos químicos, humidade, calor ou luz solar direta.
- ➔ Utilize o aparelho de plastificação só dentro das condições ambientais permitidas indicadas nos dados técnicos.
- ➔ Não plastifique materiais metálicos.
- ➔ Plastique materiais sensíveis ao calor só com uma plastificação a frio.
- ➔ Autorize só pessoal qualificado a efetuar reparações.

Sugestões e dicas úteis

As seguintes sugestões e dicas ajudam-lhe a alcançar constantemente um resultado ideal ao plastificar e a evitar danos no aparelho de plastificação.

- ➔ Tire sempre a ficha elétrica da tomada quando não esteja a utilizar o aparelho de plastificação.
- ➔ Ao plastificar, certifique-se que o espaço esteja suficientemente ventilado.
- ➔ Não plastique materiais metálicos, molhados ou com superfícies irregulares.
- ➔ Introduza sempre as película de plastificar com o lado fechado em primeiro lugar e em orientação linear no lado de entrada do aparelho de plastificação.
- ➔ Caso necessário, corte a película de plastificar só depois da plastificação.
- ➔ Por favor, tenha em consideração que os materiais plastificados a quente são firmemente unidos à película de plastificar e não podem ser retirados da película de plastificar sem possíveis danos.
- ➔ Coloque o aparelho de plastificação de forma estável sobre uma superfície regular e horizontal de maneira a que o aparelho de plastificação possa expelir o material plastificado livremente.
- ➔ Não puxe a película de plastificar do lado de saída durante a plastificação.

Plastificar a quente

Plastificar a quente

Ao plastificar a quente, a película de plastificar é aquecida até uma temperatura de 105 °C enquanto é conduzida por entre os cilindros do aparelho de plastificação. Isso resulta numa ligação térmica permanente entre o material plastificado e a película de plastificar. Através da plastificação a quente são afastados permanentemente a água, oxigénio e as bactérias do material plastificado.

i Utilize exclusivamente películas de plastificar adequadas para a plastificação a quente. Para um resultado ideal da plastificação, recomendamos-lhe as películas de plastificar da Olympia Business Systems GmbH disponíveis nos distribuidores autorizados.

1. Coloque o aparelho de plastificação de forma estável sobre uma superfície regular e horizontal.
- i** Verifique se o botão para ligar/desligar está na posição **OFF** antes de ligar o aparelho de plastificação à tomada.
2. Ligue o cabo de eletricidade do aparelho de plastificação a uma tomada elétrica acessível.
3. Coloque o interruptor para ligar/desligar na posição **ON** e o botão para plastificar a frio/quente na posição **HOT**. O indicador luminoso vermelho **POWER** acende-se.
4. O motor de arranque para os cilindros é iniciado. Após aproximadamente 3 - 4 minutos é atingida a temperatura operacional ideal e o indicador luminoso verde **READY** acende-se.
5. Introduza o material a ser plastificado na película de plastificar. Para um resultado de plastificação ideal, o material a ser plastificado deve ter entre 3 a 5 mm de distância até à borda da película.



CUIDADO!

- Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho!
 - Durante a plastificação a quente a superfície do aparelho aquece.
 - Não tocar na superfície do aparelho durante o uso. Após a utilização, espere alguns minutos, até que o aparelho arrefeça, antes de tocar na superfície do aparelho.
- i** Caso o material a ser plastificado difira dos formatos DIN comuns, coloque um modelo respetivo ao formato DIN da película de plastificar na película de plastificar. O bem a ser plastificado deve ser colocado no canto frontal do lado fechado da película de plastificar.
6. Introduza a película de plastificar preparada com o lado fechado em primeiro lugar e em orientação ereta no lado de entrada do aparelho de plastificação.

CUIDADO!

- Perigo de queimaduras através das películas de plastificar quentes!
- ➔ A película de plastificar expelida após uma plastificação a quente está muito quente.
- ➔ Tenha muito cuidado ao manusear a película de plastificar quente.

A película de plastificar é puxada automaticamente e novamente expelida pelo lado de saída.

Plastificação a frio

Ao plastificar a frio a película de plastificar está revestida com uma cola especial. Contrariamente à plastificação a quente, as películas não são unidas através do calor, mas sim através de pressão.

A plastificação a frio é adequada para uma impermeabilização não permanente. Geralmente, a película de plastificação a frio pode ser removida do material plastificado sem deixar resíduos.

1. Coloque o aparelho de plastificação de forma estável sobre uma superfície regular e horizontal.

i Verifique se o botão para ligar/desligar está na posição **OFF** antes de ligar o aparelho de plastificação à tomada.

2. Ligue o cabo de eletricidade a uma tomada elétrica acessível.
3. Coloque o interruptor para ligar/desligar na posição **ON** e o botão para plastificar a frio/quente na posição **COLD**. Os indicadores luminosos **POWER** e **READY** acendem.
4. O motor de arranque para os cilindros é iniciado. O aparelho de plastificação está pronto a ser utilizado.

i Caso tenha utilizado o aparelho de plastificação para plastificar a quente antes de plastificar a frio, deixe arrefecer o aparelho de plastificação aproximadamente 30 minutos.

5. Retire a película de protecção da película de plastificar.
6. Introduza o material a ser plastificado na película de plastificar. Para um resultado de plastificação ideal, o material a ser plastificado deve ter entre 3 a 5 mm de distância até à borda da película.

Resolver congestionamento de película

i Caso o material a ser plastificado difira dos formatos DIN comuns, coloque um modelo respetivo ao formato DIN da película de plastificar na película de plastificar. O bem a ser plastificado deve ser colocado no canto frontal do lado fechado da película de plastificar.

7. Introduza a película de plastificar preparada com o lado fechado em primeiro lugar e em orientação ereta no lado de entrada do aparelho de plastificação.

A película de plastificar é puxada automaticamente e novamente expelida pelo lado de saída.

Resolver congestionamento de película

Caso tenha introduzido accidentalmente a película de plastificar de forma não alinhada no lado de entrada do aparelho de plastificação, caso hajam restos de cola a mais nos cilindros ou caso plastifique material inadequado, as películas de plastificar podem congestionar-se no aparelho de plastificação.

A função **Jam Release** ajuda-lhe a remover um congestionamento de película de forma rápida.

1. Coloque o interruptor para ligar/desligar na posição **OFF**. Os indicadores luminosos **POWER** e **READY** apagam-se.
2. Pressione e mantenha pressionada a alavanca para a função **Jam Release**, na parte traseira do aparelho, para baixo. A película de plastificar é solta.

! CUIDADO!

- Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho!
 - ➔ Durante a plastificação a quente a superfície do aparelho aquece.
 - ➔ Não tocar na superfície do aparelho durante o uso.

! CUIDADO!

- Perigo de queimaduras através das películas de plastificar quentes!
 - ➔ A película de plastificar expelida após uma plastificação a quente está muito quente.
 - ➔ Tenha muito cuidado ao retirar a película de plastificar quente.

3. Puxe a película de plastificar cuidadosamente do lado de saída do aparelho de plastificação.

i O aparelho de plastificação tem que ser limpo após um congestionamento de película. Limpe o aparelho de plastificação tal como descrito na seção **Manutenção e cuidados regulares**.

Manutenção e cuidados regulares

Limpeza regular

Limpe o aparelho de plastificação em intervalos regulares.

1. Antes de efectuar a limpeza do aparelho retire sempre a ficha elétrica da tomada.
2. Utilize um pano ligeiramente húmido e não fiado para limpar a superfície do corpo do aparelho.

Remover deposições e restos de cola

Depósitos e resíduos de cola nos cilindros podem influenciar o resultado da plastificação. Remova as deposições e os restos de cola em intervalos regulares e sempre que o resultado da plastificação não seja o esperado.

1. Coloque o interruptor para ligar/desligar na posição **ON** e o botão para plastificar a frio/quente na posição **HOT**. Espere aproximadamente 3 - 4 minutos até que o aparelho de plastificação alcance a temperatura de funcionamento ideal.



CUIDADO!

- Perigo de queimaduras através da superfície quente do aparelho!
 - ➔ Durante a plastificação a quente a superfície do aparelho aquece.
 - ➔ Não tocar na superfície do aparelho durante o uso.
2. Introduza um papel dobrado com o canto dobrado em primeiro lugar em orientação ereta na entrada do aparelho de plastificação. Resíduos de cola serão levados pelo papel expulso.
 3. Repita o procedimento com uma nova folha de papel até que não se encontrem mais restos de cola no papel.

Resolução de falhas

Resolução de falhas

A película de plastificar está congestionada.

Siga as instruções da seção resolver congestionamento de película.

Utilize somente películas de plastificar que estejam de acordo com as indicações dos dados técnicos.

Tenha em conta a espessura máxima dos materiais a serem plastificados e das películas de plastificar.

Introduza a película de plastificar em orientação ereta no lado de entrada do aparelho de plastificação.

O resultado da plastificação não é o esperado - a película de plastificar não é completamente transparente ou ondulada ou o material a ser plastificado foi danificado.

Utilize somente películas de plastificar que estejam de acordo com as indicações dos dados técnicos.

Tenha em conta a espessura máxima dos materiais a serem plastificados e das películas de plastificar.

Plastifique a mesma película novamente, de modo a melhorar o resultado da plastificação.

Tenha em conta não plastificar a quente material sensível ao calor.

Caso utilize uma película de plastificar grossa (100 µ ou 125 µm) deixe aquecer o aparelho de plastificação por mais tempo.

Dados técnicos

Sistema de plastificação:	Técnica Hot-Roller
Temperatura de plastificação	COLD: temperatura ambiente, máx. 35 °C HOT: 97 - 105 °C
Largura de plastificação (máx.)	230 mm
Espessura de plastificação (máx.)	0,5 mm
Tempo de aquecimento	3 - 4 minutos
Espessura de película	80 - 125 microns
Velocidade de plastificação:	300 mm/min
Desligar automático em caso de sobreaquecimento	sim

Indicador luminoso	2, Ready e Power
Tempo de arrefecimento	aprox. 30 min.
Cilindros	4
Alimentação de tensão:	220 - 240 V, 50 Hz, 1,15 A
Potência:	265 W
Dimensões	380 x 160 x 36 mm
Peso	aprox. 1175 g
materiais adequados (plastificação a quente)	Materiais não sensíveis ao calor com uma espessura total até 0,5 mm.
materiais adequados (plastificação a frio)	Materiais sensíveis ao calor com uma espessura total até 0,5 mm.

Marcação CE



A marcação CE no aparelho confirma a conformidade com as diretivas europeias específicas do produto em vigor. A declaração de conformidade pode ser lida em www.olympia-vertrieb.de.

Considerações relativas à eliminação do produto

 Se quiser eliminar o seu aparelho, leve-o até um centro de reciclagem local. De acordo com a legislação relativa à reciclagem, os proprietários de aparelhos elétricos e eletrónicos a serem eliminados estão obrigados a depositar os aparelhos elétricos e eletrónicos velhos num separado sistema de recolha de lixo. O símbolo que se mostra ao lado significa que não pode de maneira alguma por o aparelho no lixo doméstico! Os materiais de embalagem devem ser eliminados de acordo com as regras locais.


Garantia

Prezado cliente,

apraz-nos saber que optou em favor desse aparelho. Caso surja um defeito, queira devolver o aparelho, junto com o comprovante de compra e a embalagem original, ao mercado onde adquiriu. Vale o prazo de garantia legal.

 Přečtěte si prosím následující informace a řiďte se jimi a tento návod k obsluze uschovějte k opětovnému použití!

Laminátor A 235 Plus



- 1 Výstupní strana
- 2 Páka Jam Release
(odstranění nakupené fólie)
- 3 Spínač laminování za studena/tepla (COLD/HOT)
- 4 Zapínač/vypínač (ON/OFF)

- 5 Světelný indikátor POWER
- 6 Světelný indikátor READY
- 7 Laminovací fólie
- 8 Materiál pro laminování
- 9 Vstupní strana

Používání pro daný účel

Laminátor je vhodný pro použití laminovacích folií za horka a folií pro laminování zastudena.

Laminátor je vhodný k laminování papíru nebo podobného materiálu, jako jsou obrázky, karty, doklady nebo jiné dokumenty do celkové tloušťky 0,5 mm.

Jakékoli jiné použití se považuje za použití, které není v souladu s určením. Svévolné provádění změn nebo přestavení není přípustné.

Laminování nevhodných materiálů a nevhodných tloušťek a formátů materiálů vedle ke ztrátě nároků na záruční plnění.

Používání, které není v souladu s daným účelem

Laminátor není vhodný k laminování nevhodných materiálů nebo k používání mimo přípustné okolní podmínky, které jsou popsány v technických údajích.

Jakékoli jiné použití, než používání popsané v používání podle určení, není používání podle určení. Svévolné provádění změn nebo přestavení není přípustné.

V žádném případě laminátor sami neotvírejte a neprovádějte vlastní pokusy o opravy.

Technické změny

Tento návod k obsluze slouží pro informaci. Jeho obsah není smluvním předmětem. Všechny uvedené údaje jsou pouze nominálními hodnotami. Popsané vybavení a varianty mohou být odlišné podle specifik dané země.

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní pokyny platí pro celý dokument. Přečtěte si bezpečnostní pokyny a respektujte je, abyste chránili sebe i životní prostředí.

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Smrtelné nebezpečí v důsledku zasažení elektrickým proudem!
- ➔ V případě kontaktu s poškozenými díly nebo díly pod napětím dochází k nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
- ➔ Před zprovozněním laminátor bezpodmínečně zkонтrolujte ohledně poškození.
- ➔ Je-li kryt, spínač nebo izolace kabelu poškozená, nesmíte laminátor v žádném případě používat.

⚠ VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí udušení vdechnutím či spolknutím malých dílů, obalu nebo ochranné fólie.
- ➔ Děti mohou malé díly, obal nebo ochranné fólie spolknout.
- ➔ Neponechávejte v blízkosti dětí laminátor a jeho obal.

⚠ VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí poranění vtahovacím mechanismem.
- ➔ Volné předměty se mohou na vstupní straně laminátoru zachytit a způsobit poranění.
- ➔ Vyvarujte se toho, abyste prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atd. měli v blízkosti části vtahování.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje!
- ➔ Povrch přístroje je během laminování za tepla horký.
- ➔ Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte. Než se budete dotýkat povrchu přístroje, vyčkejte po provozu několik minut, dokud přístroj nevychladne.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Nebezpečí klopýtnutí v důsledku neodborně položených kabelů!
- ➔ Kabely pokládejte tak, aby o ně nikdo nemohl klopýtnout.
- ➔ Dbejte na to, aby konektory a síťové kabely nebyly poškozeny.

POZOR!

- Věcné škody!
- ➔ Zabraňte vnějším vlivům, jako např. působení kouře, prachu, otřesů, chemikálií, vlhkosti, horka nebo přímého slunečního záření.
- ➔ Používejte laminátor jen v přípustných podmínkách uvedených v technických údajích.
- ➔ Nelaminujte kovové materiály.
- ➔ Materiály citlivé na horko laminujte jen zastudena.
- ➔ Opravy smí provádět jen kvalifikovaný personál.

Užitečné pokyny a rady

Následující pokyny a rady Vám pomohou dosáhnout vždy optimálního výsledku laminování a zabránit poškození laminátoru.

- ➔ Vytáhněte síťovou zástrčku, když laminátor již nechcete používat.
- ➔ Při laminování dbejte na to, aby byla místnost dostatečně vyvětrána.
- ➔ Nelaminujte kovové, vlhké nebo nerovné materiály.
- ➔ Laminovací fólie vždy vedte zavřenou stranou vpřed a rovně do vstupní strany laminátoru.
- ➔ Pokud je to nutné, laminovací fólie před laminováním nejdříve přistříhněte.
- ➔ Uvědomte si prosím, že zateplá laminovaný materiál bude s laminovací fólií pevně spojen a z laminovací fólie jej nelze opět odstranit bez možných poškození.
- ➔ Laminátor bezpečně postavte na rovný a vodorovný povrch, aby mohl zalaminovaný materiál bez překážek vystupovat.
- ➔ Laminovací fólii během laminování neodstraňujte z výstupní strany.

Laminátor A 235 Plus

Laminování za tepla

Laminování za tepla

Při laminování za tepla se laminovací fólie zahřeje až na 105 °C tím, že je vedena válečky laminátoru. Vzniká trvalé termické spojení laminovaného materiálu a laminovací fólie. Laminováním za tepla jsou voda, kyslík a bakterie trvale drženy dále od laminovaného materiálu.

i K laminování za tepla používejte výhradně vhodné laminovací fólie. Pro optimální výsledek laminování doporučujeme laminovací fólie, které jsou k zakoupení ve specializovaném obchodě Olympia Business Systems GmbH.

1. Laminátor stabilně postavte na rovný, vodorovný povrch.

i Dříve než laminátor zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že zapínač/vypínač je v poloze **OFF**.

2. Zapojte síťový kabel laminátoru do snadno dostupné zásuvky.

3. Zapínač/vypínač přepněte do polohy **ON** a spínač laminování za studena/tepla do polohy **HOT**. Svítí červený světelný indikátor **POWER**.

4. Hnací motor posouvacích válečků se rozběhne. Asi po 3 - 4 minutách je dosažena optimální provozní teplota a svítí zelený světelný indikátor **READY**.

5. Vložte materiál k laminování do laminovací fólie. Pro optimální výsledek laminování by ode všech stran měla být vzdálenost 3 až 5 mm k okraji fólie.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje!
 - ➔ Povrch přístroje je během laminování za tepla horký.
 - ➔ Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte. Než se budete dotýkat povrchu přístroje, vyčkejte po provozu několik minut, dokud přístroj nevychladne.

i Odlišuje-li se materiál k laminování od běžných DIN formátů, vkládá se do laminovací fólie vložka odpovídající DIN formátu. Předmět k laminování by měl být umístěn na přední hraně uzavřené strany laminovací fólie.

6. Připravenou laminovací fólii vždy veďte zavřenou stranou vpřed a rovně do vstupní strany laminátoru.



UPOZORNĚNÍ!

- Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje!
- Laminovací fólie vysunutá po laminování za tepla je velmi horká.
- Při zacházení s horkými laminovacími fóliemi buďte velmi opatrní.

Laminovací fólie je vtažena automaticky a zase se vysune na výstupní straně.

Laminování za studena

Při laminování za studena je na laminovací folii vrstva speciálního lepidla. Oproti laminování za tepla nejsou fólie spojovány teplem, nýbrž tlakem.

Laminování za studena je vhodné pro pečetění, které není permanentní. Fólie pro laminování za studena lze z laminovaného materiálu zpravidla odstranit beze zbytků.

1. Laminátor stabilně postavte na rovný, vodorovný povrch.



Dříve než laminátor zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že zapínač/vypínač je v poloze **OFF**.

2. Zapojte síťový kabel do snadno dostupné standardní zásuvky.
3. Zapínač/vypínač přepněte do polohy **ON** a spínač laminování za studena/tepla do polohy **COLD**. Svití světelné indikátory **POWER** a **READY**.
4. Hnací motor posouvacích válečků se rozběhne. Laminátor je provozuschopný.



Pokud jste laminátor používali k laminování za tepla, krátce před laminováním za studena nechte laminátor zhruba na 30 minut vychladnout.

5. Odstraňte ochrannou fólii z laminovací fólie.
6. Vložte materiál k laminování do laminovací fólie. Pro optimální výsledek laminování by ode všech stran měla být vzdálenost 3 až 5 mm k okraji fólie.
7. Připravenou laminovací fólii vždy vedte zavřenou stranou vpřed a rovně do vstupní strany laminátoru.

Laminovací fólie je vtažena automaticky a vysune se na výstupní straně.

Odstranění nakupené fólie

Odstranění nakupené fólie

Zavedete-li laminovací fólii do vstupní strany laminátoru nedopatřením šikmo, na válečcích je příliš mnoho zbylého lepidla nebo laminujete nevhodný materiál, mohou se laminovací fólie v laminátoru nakupit.

Funkce **Jam Release** vám pomůže rychle odstranit nakupenou fólii.

1. Přepněte zapínač/vypínač do polohy **OFF**. Zhasnou světelné indikátory **POWER** a **READY**.
2. Stiskněte a posuňte páčku pro funkci **Jam Release** na zadní straně přístroje dolů. Laminovací fólie se vysune.

UPOZORNĚNÍ!

- Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje!
 - ➔ Povrch přístroje je během laminování za tepla horký.
 - ➔ Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte.

UPOZORNĚNÍ!

- Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje!
 - ➔ Laminovací fólie vysunutá po laminování za tepla je velmi horká.
 - ➔ Při odstranění horké laminovací fólie buděte velmi opatrní.

3. Laminovací fólii opatrně vytáhněte ze vstupní strany laminátoru.



Laminátor musí být po nakupení fólie vyčištěn. Vyčistěte laminátor dle článku **Pravidelná údržba a péče**.

Pravidelná údržba a péče

Pravidelné čištění

Laminátor čistěte v pravidelných intervalech.

1. Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Pro čištění povrchu přístroje použijte lehce navlhčenou utěrku bez vláken.

Odstraňte usazeniny a zbytky lepidla

Usazeniny a zbytky lepidla na válečcích mohou negativně ovlivnit výsledek laminování. Odstraňujte usazeniny a zbytky lepidla v pravidelných intervalech a vždy, když výsledek laminování nesplňuje očekávání.

1. Zapínač/vypínač přepněte do polohy **ON** a spínač laminování za studena/tepla do polohy **HOT**. Vyčkejte zhruba 3 - 4 minut, dokud laminátor nedosáhne optimální provozní teploty.



UPOZORNĚNÍ!

- Riziko popálení v důsledku horkého povrchu přístroje!
 - ➔ Povrch přístroje je během laminování za tepla horký.
 - ➔ Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte.
2. Veďte složený list papíru s přehnutou hranou rovně dopředu do vtahovací strany laminátoru. Zbytky lepidla se zachytí na papíře a spolu s ním budou vytlačeny ven.
 3. Postup opakujte s novým listem papíru tak dlouho, dokud na papíru již neulpívají zbytky lepidla.

Laminátor A 235 Plus

Odstranění závady

Odstranění závady

Laminovací fólie se kupí.

Seznamte se s pokyny v části Odstranění nakupené fólie.

Používejte výhradně laminovací fólie, které odpovídají údajům v technických údajích.

Dodržuje maximální celkovou tloušťku laminovaného materiálu a laminovací fólie.

Veďte laminovací folii rovně na vstupní straně laminátora.

Výsledek laminování nesplňuje očekávání – laminovaná fólie není zcela transparentní nebo je zvlněná nebo je laminovaný materiál poškozený.

Používejte výhradně laminovací fólie, které odpovídají údajům v technických údajích.

Dodržuje maximální celkovou tloušťku laminovaného materiálu a laminovací fólie.

Zopakujte postup laminování s toutéž fólií, abyste dosáhli lepšího výsledku.

Dbejte na to, abyste teplotně citlivý materiál nelaminovali při přílišném teple.

Používáte-li silné laminovací fólie (100 µ, popř. 125 µm), nechte laminátor déle nahřívat.

Technické údaje

Systém laminování

Hot-Roller

Teplota laminování

COLD: pokojová teplota, max. 35 °C

HOT: 97–105 °C

Šířka laminovaného dokumentu (max.)

230 mm

Tloušťka laminovaného dokumentu (max.)

0,5 mm

Doba zahřívání

3 - 4 minut

Tloušťka fólie

80–125 mikrometrů

Rychlosť laminování

300 mm/min.

Automatické vypnutí v případě přehřátí

ano

Světelné indikátory

2, Ready a Power

Doba vychladnutí

asi 30 min.

Válečky

4

Napájení	220–240 V, 50 Hz, 1,15 A
Příkon	265 W
Rozměry	380 x 160 x 36 mm
Hmotnost	cca 1 175 g
Vhodný materiál (laminování za tepla)	Materiál, který není teplotně citlivý, do celkové tloušťky 0,5 mm
Vhodný materiál (laminování za studena)	Materiál, který je teplotně citlivý, do celkové tloušťky 0,5 mm

Označení CE



Označení CE na přístroji potvrzuje shodu s platnými evropskými směrnicemi specifickými pro daný výrobek. Prohlášení o shodě naleznete na www.olympia-vertrieb.de.

Pokyny k likvidaci

 Chcete-li váš přístroj zlikvidovat, dodejte jej do sběrny vašeho komunálního zařízení pro likvidaci odpadu. Podle zákona o elektrických a elektronických přístrojích jsou vlastníci starých přístrojů ze zákona povinni odvézt staré elektrické a elektronické přístroje do speciálních sběrných surovin. Symbol vedle znamená, že přístroj v žádném případě nesmíte vhazovat do domovního odpadu! Obalový materiál zlikvidujte podle místních předpisů.

Záruka

Vážený zákazník,

těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. V případě vzniku závady odevzdějte přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

